

Zmienny przepływ czynnika chłodniczego

<u>J-I</u>

*V-Ш* 

J-IIS



# SPIS TREŚCI

1.	Najczęściej zadawane pytania	3
2.	Instalacja chłodnicza, uruchomienie	4
	1.1 Lutowanie instalacji chłodniczej	5
	1.2 Próba ciśnieniowa	6
	1.3 Wykonanie próżni w instalacji chłodniczej	7
	1.4 Obliczanie ilości czynnika chłodniczego	9
	1.5 Napełnianie czynnikiem chłodniczym	11
3.	Okablowanie	12
	2.1 Instalacje elektryczne zasilające	
	2.2 Okablowanie sterowników, interfejsów	14
	2.3 Instalacja transmisji	15
4.	Procedury adresowanie systemu VRF VII i VIII	20
	3.1 Rodzaj adresów i zakres nastaw	20
	3.2 Przykładowy schemat adresowania	21
	3.3 Adresowanie jednostek zewnętrznych	22
	3.4 Adresowanie układu chłodniczego	26
	3.5 Adresowanie jednostek wewnętrznych	
5.	Procedury adresowania systemu VRF JII	
	4.1 Adresowania układu chłodniczego	
	4.2 Adresowanie jednostek wewnętrznych	35
	4.3 Kontrola połączeń jednostek wewnętrznych	
	4.4 Adresowanie jednostek wewnętrznych w grupie pilota	37
6.	Pierwsze uruchomienie	
	5.1 Uruchomienie procedury testowej	
	5.2 Odczyt danych serwisowych w trakcie procedury testowej	40
	5.3 Schematy układów chłodniczych VRF	41
	5.4 Lista ustawień instalacyjnych oraz tryby monitorowania	45
	5.5 Systemy sterowania VRF	52
	5.6 Sygnalizacja normalnych stanów pracy	54
	5.7 Sygnalizacja nieprawidłowych stanów pracy	56
	5.8 Listy kodów błędów	60
7.	Diagnostyka	67
	6.1 Jednostka zewnętrzna	67
	6.2 Jednostka wewnetrzna	

# Kiedy adresujemy VRF ?

Zawsze przy pierwszym uruchomieniu niezależnie od konfiguracji. Opis adresowania od str. 34

# Jak zaadresować Fujitsu VRF?

Adresowanie podzielono na trzy kroki. Poszczególne kroki wykonujemy w zależności od konfiguracji systemu VRF Adresowanie jednostek zewnętrznych Adresowanie układu chłodniczego Adresowanie jednostek wewnętrznych

# Jak w prostu sposób wyłączyć funkcję grzania?

lub

Wystarczy, na sterowniku umieszczonym na płycie jednostki zewnętrznej, wybrać w menu F2 funkcje 21 i ustawić dla niej wartość 01. Lista parametrów dla sterownika jednostki zewnętrznej od str. 45

# Na sterowniku umieszczonym na płytce sterującej wyświetla się, co oznacza ?





Gdy wyświetla się "CL" jest to informacja, że został uruchomiony Tryb Chłodzenia. Gdy wyświetla się "Ht" oznacza to uruchomienie Tryb grzania.

# Na sterowniku umieszczonym na płytce sterującej wyświetla się, co oznacza ?



Załączony tryb pracy wentylatora zapobiegający ośnieżaniu, normalny stan pracy. Zmiany trybu dokonujemy z poziomu sterownika jednostki zewnętrznej w menu F2 funkcje 22 i 23. Lista parametrów dla sterownika jednostki zewnętrznej od str. 45

### Na sterowniku w jednostce zewnętrznej wyświetla się, co oznacza ?



Jest to informacja o stanie alarmowym oraz o ilości błędów. Żeby odczytać błąd należy nacisnąć przycisk "enter". Err = informacja , że jest błąd

10 = ilość błędów

### Co oznacza kod błędu 5U.1?

Lista wszystkich kodów błędów od str. 60

# Jak sprawdzić ilość czynnika chłodniczego , która była doładowana do instalacji chłodniczej ?

Nie mam możliwość fizycznie sprawdzenia na działającej instalacji chłodniczej wagowej ilości czynnika chłodniczego. Instalacja chłodnicza Fujitsu VRF pracuje poprawnie wtedy gdy, uzyskujemy następującej ciśnienia

Po stronie ssącej; powyżej 6 bar

Po stronie tłocznej powyżej 26 bar.

Odczuty ciśnień dokonujemy z poziomu sterownika jednostki zewnętrznej menu F1 funkcje 50 i 51.

# Dlaczego nie można uruchomić jednostki wewnętrznej z pilota ?

Na pilocie wybrano "AUTO " w Wybór Trybu Pracy, co nie jest dostępne w modelach pompa ciepła

# KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI MONTAŻOWO-SERWISOWYCH W PROCEDURZE POPRAWNEGO URUCHOMIENIA SYSTEMÓW VRF (postępuj zgodnie z poniższymi punktami)

Lp.	Nazwa czynności	Strona w podręczniku	ТАК	NIE
1	Wykonany poprawnie montaż i lutowanie instalacji chłodniczej zgodnie z wytycznymi producenta.	4		
2	Wykonano próbę ciśnieniową zgodnie z wytycznymi producenta	5		
3	Wykonano próżnie, celem zabrania powietrza i wilgoci z instalacji chłodniczej zgodnie z zaleceniami producenta	6		
4	Obliczenie ilość czynnika chłodniczego. Wykonanie napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym.	8		
5	Wykonano oraz sprawdzono poprawność zamontowania przewodów zasilania elektrycznego jednostek zewnętrznych oraz jednostek wewnętrznych	11		
6	Wykonano oraz sprawdzono poprawność zamontowania przewodów zasilających oraz sterowniczych dla pilotów, sterowników, interfejsów	13		
7	Wykonano oraz sprawdzono poprawność zamontowania przewodu linii transmisji	14		
8	Przeprowadzono procedurę adresowania jednostek zewnętrznych	19		
9	Przeprowadzono procedurę adresowania układu chłodniczego	25		
10	Przeprowadzono procedurę adresowania jednostek wewnętrznych	27		
11	Sprawdzono wszystkie elementy instalacji (zgodnie z zaleceniami producenta) przed załączeniem zasilania elektrycznego	36		
12	Podłączono zasilanie elektryczne jednostek zewnętrznych na minimum 12 godzin przed uruchomieniem sprężarek (wygrzanie karteru sprężarki)	37		
13	Przeprowadzono procedurę pierwszego uruchomienia oraz wypełniono wzór protokołu uruchomienia	37		

Procedurę uruchomienia należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Instrukcji Serwisowej dedykowanej dla konkretnego modelu VRF

# 1. INSTALACJA CHŁODNICZA, URUCHOMIENIE

### 1.1 Lutowanie instalacji chłodniczej

#### 1.1.1 OSTRZEŻENIE

Zachowaj dopuszczalne długości rur z uwzględnieniem poszczególnych ograniczeń aby zapobiec uszkodzeniom lub nieprawidłowej pracy w trybie chłodzenia / grzania. Szczegółowe wytyczne co do prowadzenia instalacji chłodniczych zawarte są w "Opisie Systemy" (osobne opracowanie dla każdego z systemów).

### 1.1.2 MATERIAŁY NA PRZEWODY CHŁODNICZE

Używaj zalecanych rozmiarów (średnica i grubość) rur chłodniczych.

Wewnątrz rurek może znajdować się kurz. Przedmuchaj rurki suchym gazem (azot) przed zastosowaniem. Do tworzenia odgałęzień nie używaj trójników w kształcie litery "T", które powodują nierówny przepływ czynnika.

Stosuj trójniki dostarczone wraz z systemem VRF



### 1.1.3 PRZYGOTOWANIE PRZEWODÓW

Bądź ostrożny, zabezpiecz rurki przed dostaniem się do środka kurzu oraz wilgoci, zwłaszcza w trakcie przygotowywania przewodów i ich instalacji.

Wykonuj najmniejszą możliwą liczbę gięć, natomiast promień gięcia powinien być jak największy. Jeżeli średnica rury jest inna niż trójnika – odetnij niepotrzebną część lub użyj redukcji.

#### 1.1.4 LUTOWANIE

#### UWAGA

Podczas lutowania rur, przepuszczaj przez nie suchy azot. Azot wpuszczany do rur w czasie ich lutowania zapobiega utlenianiu się lutowanej powierzchni. Jeżeli w czasie lutowania rurek nie będzie w nich azotu, może to doprowadzić do spadku efektywności chłodzenia oraz uszkodzenia VRF (sprężarki, zaworów itp.).



# 1.2 Próba ciśnieniowa

#### UWAGA

#### Stosuj wyłącznie azot.

Do wykonania próby ciśnieniowej nigdy nie używaj czynnika chłodniczego, tlenu, gazów łatwopalnych lub trujących. (Zastosowanie tlenu grozi wybuchem.)

Jednostki wewnętrzne wyposażone są we wbudowany elektroniczny zawór rozprężny (całkowicie otwarty fabrycznie). Nie załączaj zasilania jednostek wewnętrznych ponieważ zawór rozprężny całkowicie się zamyka po dopływie zasilania elektrycznego

Jeżeli nastąpi zamknięcie zaworu rozprężnego, za pomocą pilota przełącz pracę na tryb chłodzenia "COOL" aby wyzwolić automatyczny wyłącznik i przerwać obwód. Ciśnienie projektowe dla czynnika R410A jest wyższe niż dla R22 i R407C. Przed wykonaniem próby ciśnieniowej sprawdź ciśnienie projektowe.

Stosuj manometr ze skalą obejmującą 1.25 do 2-krotności ciśnienia projektowego. (Dla R410A – manometr ze skalą do 7 MPa.) Po zakończeniu próby ciśnieniowej, spuść azot przed przystąpieniem do kolejnych czynności.

#### STANDARDOWA PROCEDURA WYKONYWANIA PRÓBY CIŚNIENIOWEJ

**1.2.1** Przed wykonaniem próby ciśnieniowej upewnij się, że trzpienie obrotowe zaworu 3-drogowego w jednostkach zewnętrznych są zakręcone.

- 1.2.2 Po podłączeniu rurek, wykonaj próbę ciśnieniową.
- 1.2.3 Napełnij sprężony azot przez przyłącze serwisowe rurki cieczowej lub gazowej.
- **1.2.4** Zastosuj regulator na butli z azotem.
- 1.2.5 Wykonuj próbę ciśnieniową stopniowo zgodnie z poniższymi krokami:



#### KROK1

Kiedy ciśnienie osiągnie 0.5 MPa (wskazanie manometru) zatrzymaj dopływ azotu, odczekaj co najmniej 5 minut i sprawdź czy ciśnienie nie spadło

#### KROK2

Napełnij układ pod ciśnieniem 1.5 MPa (wskazanie manometru), odczekaj co najmniej 5 minut i sprawdź czy ciśnienie nie spadło.

#### KROK3

Napełnij układ pod określonym ciśnieniem (ciśnienie projektowe dla R410A, maksymalne ciśnienie próby szczelności = 4.15 MPa), zanotuj wartość temperatury otoczenia i ciśnienia.

Następnie, zamknij zawór aby odciąć butlę z azotem od układu, jak pokazano na kolejnej stronie. Pozostaw układ w tym stanie na 24 godziny. Po upływie doby sprawdź czy ciśnienie nie spadło.

**1.2.6** Pozostaw układ pod ciśnieniem na około 1 dzień. Jeśli ciśnienie nie spadnie, układ jest szczelny. Jeżeli temperatura otocznia zmieni się o 1°C, ciśnienie zmieni się o około 0.01 MPa (wskazania manometru). W tym przypadku, skoryguj wysokość ciśnienia uwzględniając różnicę temperatury.

**1.2.7** Spadek ciśnienia zaobserwowany na etapach od 1 do 3, wskazuje na obecność co najmniej jednego wycieku w układzie. Zlokalizuj źródła wycieków i usuń je.

# 1.3 Wykonanie próżni w instalacji chłodniczej

UWAGA

Jeżeli olej z pompy próżniowej przedostanie się do obiegu chłodniczego na skutek powrotnego przepływu, może dojść do uszkodzenia elementów urządzenia. Dlatego konieczne jest zamontowanie mechanizmu blokującego powrotny przepływ oleju z pompy próżniowej.

Chłodniczy olej maszynowy stosowany w obiegach chłodniczych HFC jest bardzo podatny na pochłanianie wilgoci, a nawet niewielka ilość wilgoci zmieszana z olejem chłodniczym spowoduje powstanie osadów o właściwościach kwasowych. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie pompy próżniowej umożliwiającej osiągnięcie wysokiego poziomu próżni (0.5 Tor lub mniej) dla dostatecznego usunięcia wilgoci. Używaj specjalnych manometrów i wężyka do napełniania, przeznaczonych dla czynnika R410A. W przypadku zastosowania manometru i wężyka do napełniania, użytych wcześniej z czynnikiem R22 lub R407C, olej chłodniczy (mineralny) dla R22/R407C, który nie jest kompatybilny z olejem dla R410A,

R407C, olej chłodniczy (mineralny) dla R22/R407C, ktory nie jest kompatybilny z olejem dla R410A, spowoduje degradację oleju oraz może doprowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia. Podłącz zestaw manometrów, manometr próżniowy oraz pompę próżniową.

Jednostki wewnętrzne

#### KROK 1

Podłącz zestaw manometrów, manometr próżniowy oraz pompę próżniową.

Całkowicie otwórz zawory zestawu manometrów oraz manometru próżniowego oraz załącz pompę próżniową.

#### KROK 2

Użyj wysokowydajnej pompy próżniowej do wytworzenia i utrzymania próżni przez wystarczająco długi czas.

Ciśnienie wskaźnikowe na manometrze: -0.1 MPa lub niższe

Ciśnienie bezwzględne na manometrze: 1 Tor lub 1 000 mikronów lub niższe. Po osiągnięciu powyższych wartości, nie przerywaj pracy pompy na czas podany poniżej.

- System multi klimatyzacji budynków: co najmniej 2 godziny
- Klimatyzatory zwarte: co najmniej 1 godzina
- Małe klimatyzatory: co najmniej 15 minut

#### KROK 3

Zamknij zawór manometru próżniowego (zawory manometrów wysokiego i niskiego ciśnienia pozostaw otwarte) i zatrzymaj pracę pompy.

#### **KROK 4**

Pozostaw układ w tym stanie na 1 godzinę, po czym sprawdź czy wartość ciśnienia na manometrze próżniowym nie spadła. Wzrost ciśnienia oznacza obecność wycieku. Wykonaj niezbędne czynności w celu wykrycia wycieku, usuń jego źródło i ponownie wytwórz próżnię w układzie.

#### KROK 5

Po upewnieniu się, że w układzie nie występują żadne wycieki, całkowicie zamknij zawory manometrów ciśnieniowych i manometru próżniowego. Proces osuszania próżniowego został zakończony.

# Dla systemu VRF VII i VIII:

### KROK 1

Odczytaj dodatkową ilość czynnika, w zależności od agregatu, z tabeli kolumna "a"- Dodatkowa ilość dla j. zewnętrznej (kg)

		d	а
Model	HP	llość napełniona	Dodatkowa ilość dla
		fabrycznie (kg)	j. zewnętrznej (kg)
AJ*A72LALH	8	11.20	0
AJ*A90LALH	10	11.20	0
AJ*108LALH	12	11.80	1.20
AJ*126LALH	14	11.80	3.30
AJ <b>*</b> 144LALH	16	11.80	3.30

Wzór obliczenia







#### KROK 2

Oblicz dodatkową ilość czynnika w zależność od długość przewodu cieczowego instalacji chłodniczej.

**SLAVE 1** 

dodatkowa ilość dla

jednostki zewnętrznej

а :

Średnica rury cieczowej (mm)	b Dodatkowa ilość na metr instalacji (kg/m)
ø6.35	0.021
ø9.52	0.058
ø12.70	0.114
ø15.88	0.178
ø19.05	0 268

kg

Wzór obliczenia



#### KROK 3

Obliczenie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego

#### **KROK 4**

Obliczenie całkowitej ilości czynnika chłodniczego w obrębie jednej instalacji chłodniczej



# OBLICZANIE DODATKOWEJ ILOŚCI CZYNNIKA

# 1. Obliczanie dodatkowej ilości dla jednostki zewnętrznej

Model	HP	b Ilość napełniona fabrycznie (kg)	Średnica rury cieczowej (mm)	a Dodatkowa ilość na metr instalacji (kg/m)
AJ*A40LALH	4	4.80	ø6.35	0.021
AJ*A45LALH	5	5.30	ø9.52	0.058
AJ*A54LALH	6	5.30		

# 2. Obliczanie dodatkowej ilości w zależności od długości instalacji



# 3. Obliczanie dodatkowej ilości czynnika

A =

Wartość "A" należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

# 4. Fabrycznie napełniona ilość czynnika

kg



# 5. Sprawdzenie całkowitej ilości czynnika

C = A + B = kg

### Uwaga : Sprawdź całkowitą ilość czynnika wg poniższych założeń.

Warunek	Wzór obliczeniowy
Całkowita ilość czynnika ≤ 15.7kg	C ≤ 15.7kg

Jeżeli całkowita ilość czynnika przekracza ograniczenie.

• Skróć długość instalacji chłodniczej.

• Zmień konfigurację układu chłodniczego.

# 1.5 Napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym

#### 1.5.1 Napełnianie czynnikiem instalacji chłodniczej przed włączeniem agregatów

Sprawdź czy zawór 3-drogowy jest zamknięty. (Nigdy nie napełniaj czynnika przez przewód gazowy). Po wypróżnieniu układu napełnij go czynnikiem (w fazie ciekłej) przez przewód cieczowy.



Po wyrównania ciśnienia pomiędzy czynnikiem chłodniczym w butli a czynnikiem w instalacji chłodniczej otwórz odcinające zawory serwisowe w jednostce zewnętrznej.



#### 1.5.2 Napełnianie czynnika chłodniczego w trakcie pracy

Jeżeli napełnienie układu czynnikiem zgodnie z metodą opisaną w p. 1.5.1 nie było możliwe, uruchom jednostkę w trybie chłodzenia a następnie napełnij układ czynnikiem przez przewód gazowy (musi to być wykonane w trybie próbnego rozruchu).

- Aby uniknąć uszkodzenia sprężarki odczekaj co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem pracy, licząc od momentu załączenia zasilania.

- Aby uniknąć powrotu cieczy, dodawaj czynnik stopniowo w małych ilościach.

- Temperatura napełnianego gazu musi być utrzymywana na poziomie przekraczającym temperaturę nasycenia o co najmniej 10°C.

- Otwórz wszystkie przyłącza zaworu 3-drogowego.

# 2. OKABLOWANIE

### 2.1 Instalacje elektryczne zasilające

### 2.1.1 Dobór wartości zabezpieczenia w zależności od modelu jednostki zewnętrznej

#### dla VRF VII

Model	Zalecany rozmiar	Wartość	Wyłącznik	Llwagi	
INIOUEI	przewodu (mm <sup>2</sup> )	bezpiecznika (A)	różnicowoprądowy	Owayi	
AJ <b>≭</b> A72LALH	4	30			
AJ*A90LALH	4	30	100mA 0 look lub	2NI=400\/ 50H= 4 ÷vhv	
AJ <b>*</b> 108LALH	10	50			
AJ <b>*</b> 126LALH	10	50			
AJ <b>*</b> 144LALH	10	50			

#### dla VRF VIII

Model	Zalecany rozmiar przewodu (mm²)	Wartość bezpiecznika (A)	Wyłącznik różnicowoprądowy	Uwagi
AJ*072LALBH	4	20		
AJ*090LALBH	6	25		
AJ*108LALBH	6	25	100mA 0.1 s lub	3N~380-415V 50Hz
AJ*126LALBH	10	40	mniej	4 żyły + uziemienie
AJ*144LALBH	10	40	]	
AJ <b>*</b> 162LALBH	10	40		

#### Schemat instalacji zasilających



#### 2.1.2 Dobór wartości zabezpieczenia w zależności od modelu jednostki zewnętrznej dla VRF JII

Model	Zalecany rozmiar przewodu (mm²)		Wartość	Wyłącznik	Uwagi	
	Zasilanie	Uziemienie	bezpiecznika (A)	roznicowoprądowy		
AJ*A40LALH	6	4	32	30m 0 0 1 c lub	230\/~ 50Hz	
AJ <b>≭</b> A45LALH	6	4	32	SUMA 0.1 S IUD	250%	
AJ*A54LALH	6	4	32	mmej	z zyły + uziernienie	



#### 2.1.3 Zasilanie jednostek wewnętrznych

Specyfikacja zabezpieczeń różnicowo prądowych

Wartość zabezpieczenia	Maksymalna ilość podłączanych jednostek	
-	wewnętrznych	
30 mA, 0.1 s lub krócej	44 lub mniej	
100 mA, 0.1 s lub krócej	45 do 48	



Specyfikacje te są zalecanymi wartościami. Wyboru okablowania należy dokonać zgodnie z lokalnymi przepisami. Ograniczenie długości przewodów mają zastosowanie w przypadku występowania spadków napięcia mniejszych niż 2%. Jeżeli długość przewodów jest większa, zastosuj przewody o większej średnicy.

Połączenie w ramach

# 2.2 Okablowanie sterowników, pilotów i interfejsów

Model	Podłączany do	Przewód	Przekrój	Specyfikacje
Oprogramowanie sterujące	Interfejs USB	Przewód USB	-	
Sterownik z ekranem dotykowym	Linia transmisji			
Sterownik centralny	Linia transmisji			
Sterownik grupowy	Interfejs grupowy	Przewód pilota	0.33mm <sup>2</sup>	Ekranowany, biegunowy, 3-żyłowy
Pilot przewodowy (UTY-RNR*) *2	Jednostka wewnętrzna		0.33mm <sup>2</sup> do 1.25mm <sup>2</sup>	Powlekany, bezbiegunowy, 2-żyłowy, skrętka *1
Pilot przewodowy (UTY-RNK*)	Jednostka wewnętrzna	Przewód pilota	0.33mm <sup>2</sup>	Powlekany przewód PVC,
Prosty pilot przewodowy	Jednostka wewnętrzna			bleguriowy, 5-2ytowy i
Zewnętrzny	Jednostka wewnętrzna	Przewód pilota	0.33mm <sup>2</sup>	Ekranowany, biegunowy, 3-żyłowy
przełącznik funkcji	Zewnętrzne wejście		0.33mm <sup>2</sup>	Ekranowany, biegunowy, skrętka 2-żyłowa
Odbiornik sygnału pilota (UTB-*WC)	Jednostka wewnętrzna	Przewód połączeniowy	-	(5 m przewodu w zestawie)
Odbiornik sygnału pilota (UTY-LRHYB1)	Jednostka wewnętrzna	Przewód połączeniowy	-	
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	Jednostka wewnętrzna	Przewód połączeniowy	-	(10 m przewodu w zestawie)
Zestaw EV (zawór rozprężny)	Jednostka wewnętrzna	Przewód połączeniowy	-	(5 m przewodu w zestawie)
Pompka skroplin	Jednostka wewnętrzna	Przewód połączeniowy	-	

# 2.3 Instalacja transmisji

# 2.3.1 Dobór przewodu transmisyjnego

#### UWAGA

# Użyj przewodu ekranowanego zgodnie ze specyfikacją. Zawsze uziemiaj oba jego końce.

Zastosowanie	Rozmiar	Typ przewodu	Uwagi
Linia transmisji	0.33mm² (22AWG)	KLASA 4 (NEMA) bezbiegunowy, skrętka 2-żyłowa drut o średnicy 0.65mm	Przewód kompatybilny z LonWorks®

Specyfikacja techniczna przewodu transmisji

Nr	Parametry	Jednostka	Specyfikacje	
1	Typ przewodu		mm	średnica 0.65 (22AWG) skrętka ekranowana
2	Para - skrętka (uwaga 1)		-	1P lub 2P
3	Rezystancja pętli żył DC (20°C)		Ω/km	Mniej niż 118
4	Asymetria rezystancji żył DC (20°C)		%	Mniej niż 5
5	Napięcie dielektryczne (między żyłami)		V/min	AC 350
6	Rezystancja izolacji (20°C) (między żyłami)		MΩ-km	Ponad 500 (po przyłożeniu przez 1 minutę napięcia DC 500V)
7	Pojemność statyczna między żyłami	1KHz	nF/km	Mniej niż 56
8	Asymetria pojemności statycznej (względem ziemi)	1KHz	nF/km	Mniej niż 3.28
		772KHz		102+ - 15% (87 do 117)
		1MHz		100+ - 15% (85 do 115)
	Impedancja falowa	4MHz		100+ - 15% (85 do 115)
9		8MHz	Ω	100+ - 15% (85 do 115)
		10MHz		100+ - 15% (85 do 115)
		16MHz		100+ - 15% (85 do 115)
		20MHz		100+ - 15% (85 do 115)
		772KHz		Mniej niż 15
	Tłumienność	1MHz		Mniej niż 18
		4MHz		Mniej niż 36
10		8MHz	dB/km	Mniej niż 49
		10MHz		Mniej niż 56
		16MHz		Mniej niż 72
		20MHz		Mniej niż 79
	Tłumienie przesłuchu (uwaga 2)	772KHz		Mniej niż 58
		1MHz	dB/km	Mniej niż 56
		4MHz		Mniej niż 47
11		8MHz		Mniej niż 42
		10MHz		Mniej niż 41
		16MHz		Mniej niż 38
		20MHz		Mniej niż 36

#### 2.3.2 Wykonanie linii transmisji

#### KROK 1

Wybierz metodę adresowania w zależności od wykonania linii transmisji. Wyboru dokonujemy pomiędzy metodą automatyczną (adresowanie z poziomu agregatu) a ręczną (adresowania przy pomocy switchy na płytkach sterujących w jednostkach wewnętrznych).

#### KROK 2

Wykonaj podłączenie linii transmisji zgodnie z wybraną metodą adresowania

#### Dowolny sposób adresowania:





Montaż wzmacniacza sygnału linii transmisji

#### UWAGA

Wzmacniacz sygnału montujemy gdy:

- Łączna długość linii transmisji przekroczy 500m
- Ilość jednostek podłączonych do jednej linii transmisji przekroczy 64.

Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony nie ma konieczność montować wzmacniacz sygnału. Maksymalna ilość wzmacniaczy w jednej linii transmisji: 8. Maksymalna długość linii transmisji: 3600m

Schemat podłączenia wzmacniacza sygnału.

Zwróć uwagę na poprawny montaż rezystora końcowego we wzmacniaczu.

Wzmacniacz sygnału wymaga dedykowanego, indywidualnego zasilania elektrycznego



Załączenie rezystora w jednostce zewnętrznej MASTER. Na płytce sterującej jednostki zewnętrznej SET5 switch 4 należy przełączyć na pozycję ON



Podłączenie rezystora końcowego we wzmacniaczu sygnału (rezystor dostarczony wraz z urządzeniem).



#### Pomiar rezystancji linii transmisji



# 3. PROCEDURY ADRESOWANIA SYSTEMÓW VRF VII

# 3.1 Rodzaj adresów i zakres nastaw

URZĄDZENIE		NASTAWA	VA ZAKRES TYP PRZEŁĄCZNIKA		UWAGI
	А	Adres układu chłodniczego	00 ~ 99	Przykład nastawy 01 REF AD x10 x1	Adres może być dowolną liczbą z zakresu 00 – 99
	в	Adres jednostki zewnętrznej	0~2	O N	DIP SW SET3-1 DIP SW SET3-2
Jednostka zewnętrzna	с	llość jednostek podrzędnych	0~2	1 2 3 4 SET3	DIP SW SET3-3 DIP SW SET3-4 (tylko w jednostce master)
	L	llość zainstalowanych jednostek zewnętrznych	1~3	Ŷ, Ţ, Ţ	DIP SW SET5-1 DIP SW SET5-2
		Rezystor końcowy	ON/OFF	SET5	DIP SW SET5-4 Metoda adresowania,
		Adres układu chłodniczego	00 ~ 99	■ Ręczna nastawa adresu Przykład nastawy 01 x10 x1	Adres może być dowolną liczbą z zakresu 00 – 99
	D			Nastawa adresu przy wykorzystaniu podczerwieni Fabrycznie przełącznik ustawiony na 00.	Metoda adresowania,
				Adres pilota przewodowego Fabrycznie przełącznik ustawiony na 00.	Metoda adresowania,
				Adres prostego pilota przewodowego Fabrycznie przełącznik ustawiony na 00.	Metoda adresowania,
				Automatyczne adresowanie Fabrycznie przełącznik ustawiony na 00.	Metoda adresowania,
Jednostka wewnętrzna			00 ~ 63	Przykład nastawy 12	Adres może być dowolną liczbą z zakresu 00-63
	E	Adres jednostki		Nastawa adresu przy wykorzystaniu podczerwieni Sabrycznie przekocznik ustawieny na 00	Metoda adresowania,
		wewnętrznej		<ul> <li>Adres pilota przewodowego</li> <li>Fabrycznie przełącznik ustawiony na 00.</li> </ul>	Metoda adresowania,
				Adres prostego pilota przewodowego Fabrycznie przełącznik ustawiony na 00.	Metoda adresowania,
				Automatyczne adresowanie Fabrycznie przełącznik ustawiony na 00.	Metoda adresowania,
	F	F Adres pilota	0 ~ 15	Ręczna nastawa adresu	Zakres nastawy dla pilota z przewodem 3-żyłowym: 0-15
				nastawy 10 RC AD	Zakres nastawy dla pilota z przewodem 2-żyłowym: 1-15
				Automatyczne adresowanie Fabrycznie przełącznik ustawiony na 0.	Tylko pilot z przewodem 2-żyłowym

### 3.2 Przykładowy schemat adresowania



# ADRESOWANIE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH VII i VIII:

# 3.3 Adresowanie jednostek zewnętrznych

#### UWAGA

Procedurę adresowania jednostek zewnętrznych przeprowadzamy tylko i wyłącznie wtedy gdy do jednej instalacji chłodniczej podłączone są dwa lub trzy agregaty VRF. Jeśli na instalacji pracuje jeden agregat pomijamy procedurę adresowania jednostek zewnętrznych i przechodzimy do adresowania układu chłodniczego str. 25 i 26

Odłącz zasilanie z jednostek zewnętrznych. Zdemontuj przedni panel jednostki zewnętrznej i zdejmij pokrywę skrzynki przyłączeniowej w celu odsłonięcia płytki.

#### Lokalizacja Switchy na płytce sterującej w jednostce zewnętrznej



### UWAGA

Nastawy dokonujemy w każdej jednostce zewnętrznej.

Celem nastawy jest ustawienie indywidualnego adresu dla każdej jednostki zewnętrznej. Nastawy dokonujemy poprzez odpowiednie ustawienie switcha 1 i 2 w rzędzie switch oznaczanych symbolem SET3.



Lokalizacja SET 3 na płytce sterującej jednostki zewnętrznej

#### UWAGA

Na jednostkę Master wybieramy jednostkę o największej wydajności chłodniczej. Jednostką Master musi być jednostka zamontowana jako pierwsza od strony jednostek wewnętrznych w układzie chłodniczym. Ustawienie "0" jest ustawieniem fabrycznym i definiuje jednostkę zewnętrzną jako jednostkę Master.

Zgodnie z poniższą tabelą ustaw w każdej jednostce zewnętrznej w zależności od przeznaczenia.

Adres jednostki zewnętrznej		0 🔶	1	2
	SET3-1	OFF	OFF	ON
DIP 5W	SET3-2	OFF	ON	OFF

Ustawienia fabryczne)

Wzór ustawień dla układu chłodniczego z trzema jednostkami zewnętrznymi. Pamiętaj o ustawieniu jednostki Master adres "O" jako pierwsze od strony jednostek wewnętrznych w układzie chłodniczym:



Instalacja chłodnicza do jednostek wewnętrznych

### 3.3.2 Ustawienie ilości jednostek podrzędnych SLAVE

#### UWAGA Nastawy dokonujemy tylko i wyłącznie w jednostce Master.

Dokonaj ustawienia w jednostce Master zgodnie z poniższą tabelą:

llość jednosteł	(podrzędnych	0 🔶	1	2
	SET3-3	OFF	OFF	ON
DIP SW	SET3-4	OFF	ON	OFF

(**•**... Ustawienia fabryczne)

Wzór ustawień dla jednostki Master:

Układ chłodniczy z jednym agregatem zewnętrznym



llość jednostek podrzędnych 0 SW SET3-3 OFF SW SET3-4 OFF

Układ chłodniczy z dwoma agregatami zewnętrznymi



Master



Slave 1

Układ chłodniczy z trzema agregatami zewnętrznymi



Master

Slave 1

Ш

llość jednostek podrzędnych 2

Slave 2

#### 3.3.3 Nastawa ilości zainstalowanych jednostek zewnętrznych w obrębie jednej instalacji chłodniczej

UWAGA			
Nastawy dokonujemy w każdej jednostce zewnętrznej.			

Celem nastawy jest ustawienie ilości jednostek zewnętrznych w obrębie jednego układu chłodniczego. Nastawy dokonujemy poprzez odpowiednie ustawienie switcha 1 i 2 w rzędzie switchy oznaczanych symbolem SET5.

Zgodnie z poniższą tabelą ustaw w każdej jednostce zewnętrznej w zależności od przeznaczenia.

llość jednostek zewnętrznych		1 🔶	2	3
	SET5-1	OFF	OFF	ON
DIP SW	SET5-2	OFF	ON	OFF

(**.**.. Ustawienia fabryczne)

Jedna jednostka zewnętrzna



 Ilość jednostek zewnętrznych

 1

 SW SET5-1 OFF

 SW SET5-2 OFF

Dwie jednostki zewnętrzne



Master

		Im
Î	2	
Ë		
S	ave 1	



Trzy jednostki zewnętrzne



Master

Slave 1

3



Ilość jednostek zewnętrznych 3 SW SET5-1 ON SW SET5-2 OFF

ZAKOŃCZENIE ARDESOWANIA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH VRF VII i VIII

# ADRESOWANIE UKŁADU CHŁODNICZEGO W JEDNOSTKACH ZEWNĘTRZNYCH VRF VII i VIII:

### 3.4 Adresowanie układu chłodniczego

UWAGA

Fabryczne ustawienie adresu układu chłodniczego w jednostkach zewnętrznych "00". Jeśli w obrębie jednej linii transmisji zamontowane zostaną dwa lub więcej układów chłodniczych, dla każdego należy ustawić indywidualny adres układu chłodniczego.

Definicja układu chłodniczego – określa układ jednostek wewnętrznych i zewnętrznych połączonych przewodami chłodniczymi. Jeśli w obrębi linii transmisji jest tylko jeden układ chłodniczy możemy pominąć krok adresowania układu chłodniczego (fabryczne ustawienie adresu "00") i przejść do procedury adresowania jednostek wewnętrznych str.27,28,29,30 i 31.



Konieczny dostęp do każdej płytki PCB (sterującej) we wszystkich jednostkach zewnętrznych.

#### Przykład. 1



Ustawienie identycznego adresu układu chłodniczego we wszystkich jednostkach zewnętrznych podłączonych do jednej instalacji chłodniczej. Nastawy dokonujemy z poziomu switchy obrotowych REF AD na płytce sterującej w jednostce zewnętrznej.

Przykłady ustawień różnych adresów

Adres układu	Ustawienia przełącznika obrotowego		
cinouniczego	REF AD x10	REF AD x1	
01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 8 2 3 4 1	
11	0 8 2 9 1		
25			
50			

# ZAKOŃCZENIE ARDESOWANIA UKŁADU CHŁODNICZEGO W JEDNOSTKACH ZEWNĘTRZNYCH VRF VII i VIII

# ADRESOWANIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH VRF VI, VIII i JII :

#### 3.5 Adresowanie jednostek wewnętrznych

#### UWAGA

Do wyboru są trzy metody adresowania jednostek wewnętrznych:

- Automatyczne adresowanie z poziomu jednostki zewnętrznej
- Ręczna metoda adresowania
- Adresowanie za pomocą pilotów bezprzewodowych oraz sterowników przewodowych

#### Wybierz jeden z powyższych sposobów i dokonaj adresowania jednostek wewnętrznych

Procedurę adresowania jednostek wewnętrznych rozpoczynamy dopiero po przygotowaniu instalacji chłodniczej do uruchomienia (zakończony montaż instalacji, wykonana pomyślnie próba szczelności, wykonana próżnia oraz osuszanie instalacji, napełniona instalacja odpowiednią ilością czynnika chłodniczego zgodnie z procedurami FUJITSU). Procedura adresowania jednostek wewnętrznych ma na celu przypisanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych w obrębie jednej instalacji chłodniczej.

#### 3.5.1 Automatyczne adresowanie z poziomu płytki jednostki zewnętrznej

#### KROK 1

Odłączone zasilanie z jednostek zewnętrznych. Zdemontuj przedni panel jednostki zewnętrznej i zdejmij pokrywę skrzynki przyłączeniowej w celu odsłonięcia płytki. Załącz zasilanie jednostki zewnętrznej. Załącz zasilanie jednostek wewnętrznych. Sprawdź czy dioda POWER/MODE (LED101) jest załączona oraz dioda ERROR (LED102) jest wygaszona.

#### KROK 2

#### UWAGA

KROK 2 wykonujemy tylko wtedy gdy na instalacji transmisji zostały zamontowane wzmacniacze sygnału. Jeśli linia transmisji nie posiada wzmacniaczy sygnału KROK 2 pomijamy w procedurze automatycznego adresowania.

a. Stan systemu gotowy do adresowania gdy wyświetlacz nie wskazuje żadnych wartości



b. Naciśnij przycisk MODE/EXIT. Na wyświetlaczu LED104 pojawi się wartość F1.



c. Gdy wyświetlacz wskazuje wartość F1 naciśnij przycisk SELECT aby wybrać wartość F3



d. Po pojawieniu się F3 wciśnij przycisk ENTER



Pulsujący symbol pojawi się na wyświetlaczu LED105

e. Wciskając przycisk SELECT wybierz wartość "10"



f. Gdy na wyświetlaczy pojawi się wartość **"10**" naciśnij przycisk **ENTER** i przytrzymaj przez 3 sek. Aż do momentu kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"run**".



g. Po zakończeniu automatycznego adresowania (czas adresowania wzmacniaczy sygnału około 10 min.) na wyświetlaczu LED104 wyświetlona zostanie ilość wzmacniaczy sygnału. Sprawdź czy wartość ta pokrywa się z rzeczywistą ilością zainstalowanych wzmacniaczy.

Przykład:



W systemie podłączonych jest 8 wzmacniaczy

h. Aby wyjść z automatycznego adresowania wzmacniaczy sygnału wciśnij ENTER



Następnie wciśnij MODE/EXIT celem powrotu do punktu wyjścia (wyświetlacz nie wskazuje żadnej wartości)



#### KROK 3

Automatyczne adresowanie jednostek wewnętrznych

UWAGA

Upewnij się, że na wszystkich jednostkach wewnętrznych jest załączone zasilanie elektryczne

a. Stan systemu gotowy do adresowania gdy wyświetlacz nie wskazuje żadnych wartości



b. Naciśnij przycisk **MODE/EXIT**. Na wyświetlaczu LED104 pojawi się wartość **F1**.



c. Gdy wyświetlacz wskazuje wartość F1 naciśnij przycisk SELECT aby wybrać wartość F3



d. Po pojawieniu się F3 wciśnij przycisk ENTER



Pulsujący symbol pojawi się na wyświetlaczu LED105

e. Wciskając przycisk SELECT wybierz wartość "11"



f. Gdy na wyświetlaczy pojawi się wartość "11" naciśnij przycisk ENTER i przytrzymaj przez 3 sek. Aż do momentu kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "run". Nastąpiło uruchomienie procesu adresowania jednostek wewnętrznych.



g. Po zakończeniu konfiguracji automatycznego adresowania, na wyświetlaczu LED105 wyświetlona zostanie ilość jednostek wewnętrznych, których adresowanie zakończyło się sukcesem, a na wyświetlaczu LED104, dla których automatyczne adresowanie nie powiodło się.

Przykład 1. Podłączonych jest 25 jednostek wewnętrznych, a automatyczne adresowanie przebiegło prawidłowo dla każdej z nich.



Przykład 2. Podłączonych jest 25 jednostek wewnętrznych, a automatyczne adresowanie nie powiodło się dla 3 z nich.



LED105: ilość jednostek wewnętrznych, dla których automatyczne adresowanie przebiegło prawidłowo. LED104: ilość jednostek wewnętrznych, dla których automatyczne adresowanie nie powiodło się.

 h. Po zakończeniu prawidłowego adresowania wciśnij przycisk ENTER (SW109), zakończenie przetwarzania danych zajmie około 30 sekund. W tym czasie wyświetlacz diodowy będzie pulsował. Konfiguracja zakończy się w momencie gdy wyświetlacz wygaśnie.



#### 3.5.2 Sposób ręcznego adresowania jednostek wewnętrznych

#### KROK 1

Ustawienie indywidualnego adresu jednostki wewnętrznej.

Przygotuj listę adresów nadawanych w jednostkach wewnętrznych i zewnętrznych. Konieczny dostęp do każdej płytki PCB (sterującej) we wszystkich jednostkach.

#### UWAGA

Jeśli w obrębie jednej linii transmisji zamontowane zostaną dwa lub więcej układów chłodniczych, każdemu należy ustawić indywidualny adres układu chłodniczego opisany w KROK 2 strona 31. Definicja układu chłodniczego – określa układ jednostek wewnętrznych i zewnętrznych połączonych przewodami chłodniczymi.

#### Typ przełączników na płytkach sterujących w jednostkach wewnętrznych



Switche obrotowe oznaczone symbole IU AD służą do nadawania indywidualnego adresu jednostki wewnętrznej





IU AD x10 IU AD x1 REF AD x10 REF AD x1

Ustaw przełącznik w pozycji "0" (Ustawienia fabryczne)

#### Przykład. 1



#### KROK 2

Ustawienie identycznego adresu układu chłodniczego we wszystkich jednostkach wewnętrznych zgodnie z adresem układu chłodniczego, który został ustawiony w jednostkach zewnętrznych ( patrz str. 25 i 26 )

Przykładowe ustawienia adresów jednostek wewnętrznych na switach obrotowych na płytce PCB w jednostce wewnętrznej

Adres jednostki	Ustawienia przełącznika obrotowego		
wewnętrznej	IU AD x10	IU AD x1	
03			
11			
30	0 0 0 0 0 0 0 7 2 3 3	م م 8 لم 2 3 ₹ 0 0	
47		9 9 7 8 7	

#### UWAGA

Zakres nastawy 00 – 63 (możliwość ustawienia dowolnych liczb)

\*Maksymalna ilość podłączanych jednostek wewnętrznych wynosi 48.

\*Nie ustawiaj adresu jednostki wewnętrznej w zakresie od 64 do 99.

\*Nie ustawiaj tego samego adresu dla dwóch lub więcej jednostek wewnętrznych.

Switche obrotowe oznaczone symbole REF AD służą do nadawania adresu układu chłodniczego





IU AD x10 IU AD x1 REF AD x10 REF AD x1

Ustaw przełącznik w pozycji "0" (Ustawienia fabryczne)

# ZAKOŃCZENIE ARDESOWANIA JEDNOSTKACH WEWNĘTRZNYCH VRF VII, VIII JII

Jeśli po zakończeniu procedury adresowania na wyświetlaczu jednostki zewnętrznej pojawi się



#### UWAGA

Powyższe wskazanie oznacza, że nastąpił błąd adresowania jednostek zewnętrznych. Wyłącz zasilanie jednostek zewnętrznych i ponownie dokonaj poprawnego adresowania jednostek zewnętrznych zgodnie z wytycznymi na stronach 21, 22, 23 i 24.

# 4. PROCEDURY ADRESOWANIA SYSTEMÓW VRF JII

# 4.1 Adresowanie układu chłodniczego

#### UWAGA

Fabryczne ustawienie adresu układu chłodniczego w jednostkach zewnętrznych "00". Jeśli w obrębie jednej linii transmisji zamontowane zostaną dwa lub więcej układów chłodniczych, każdemu należy ustawić indywidualny adres układu chłodniczego.

Definicja układu chłodniczego – określa układ jednostek wewnętrznych i zewnętrznych połączonych przewodami chłodniczymi.

Jeśli w obrębie jednej linii transmisji jest tylko jeden układ chłodniczy możemy pominąć krok adresowania układu chłodniczego (fabryczne ustawienie adresu "00") i przejść do procedury adresowania jednostek wewnętrznych str. 34.

Konieczny dostęp do każdej płytki PCB (sterującej) we wszystkich jednostkach zewnętrznych. Aby poprawnie zaadresować jednostki zewnętrzne należy w każdym z agregatów dokonać nastawy indywidualnego adresu za pomocą switchy obrotowych.



#### UWAGA

Procedura adresowania jednostek wewnętrznych identyczna jak dla serii VII opisana na stronach 27,28,29,30,31 i 32.

Jeśli po zakończeniu procedury adresowania na wyświetlaczu jednostki zewnętrznej pojawi się



#### UWAGA

Powyższe wskazanie oznacza, że należy przeprowadzić procedurę "Kontroli podłączonych jednostek wewnętrznych". Postępuj zgodnie z wytycznymi ze strony 35.



Przeprowadź kontrolę połączeń jednostek wewnętrznych zgodnie z poniższą procedurą.
#### UWAGA

Adresowania jednostek wewnętrznych w grupie pilota dokonujemy tylko i wyłącznie w sposób manualny poprzez odpowiednie ustawienie przełącznika obrotowego RC AD na płytce sterującej jednostki wewnętrznej.

Jeden indywidualny pilot może sterować maks. 16 jednostkami wewnętrznymi połączonymi z nim za pomocą przewodu pilota. Jednostki połączone za pomocą przewodu pilota określane są jako grupa pilota. Nawet 1 jednostka wewnętrzna z jednym lub żadnym podłączonym pilotem określana jest jako 1 grupa pilota.



\*1 : Ustaw adresy pilotów w kolejności 0, 1, 2, … 15 (niedopuszczalne są puste adresy)

\*2 : Jeżeli grupa pilota nie została utworzona (połączenie 1:1 jednostki wewnętrznej i pilota), należy pamiętać o ustawieniu adresu pilota na "0" (ustawienie fabryczne).



Adresowanie jednostek wewnętrznych w grupie pilota dokonujemy za pomocą switcha obrotowego RC AD na płytce sterującej jednostki wewnętrznej.

0

1

2

3

4

5

6

7 8

9

А В

С

D

Е

F

Przykłady nastaw:



# 5. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Procedura	Sprawdzane elementy	Wartość odniesienia	Kontrola
	Wartość zabezpieczenia	Jednostka zewnętrzna: 50A (AJ*144/126/108), 30A (AJ*90/72)	
	nadprądowego	Jednostka wewnętrzna: 20A	
	Okablowanie zasilające	Zabezpieczenie nadprądowe:	
		30A=4mm <sup>2</sup> , 50A=10mm <sup>2</sup> , 60A=16mm <sup>2</sup> , 80A=22mm <sup>2</sup> , 100A=38mm <sup>2</sup>	
		Jednostka zewnętrzna: 10mm² (AJ*144/126/108), 4.0mm² (AJ*90/72)	
Zasilanie		Jednostka wewnętrzna: 2.5mm <sup>2</sup>	
	Źródło zasilania	Korzystając z miernika napięcia, sprawdź fazę zasilania.	
		Po stronie jednostki zewnętrznej: między R-S AC 400V (380-415V)	
		między S-T AC 400V (380-415V)	
		między T-R AC 400V (380-415V)	
		Po stronie jednostki wewnętrznej: AC 230V (220-240V)	

#### Elementy do sprawdzenia przed załączeniem zasilania

	Wygląd	Bez widocznych rys, deformacji itp. (Zwrócić uwagę na stan przedniego panelu.)			
	Nr seryjny	Sprawdzić i wpisać na arkuszu kontrolnym.			
	Temperatura powietrza zewn.	Sprawdzić i wpisać na arkuszu kontrolnym.			
	Przyłącze przewodu zasilającego	Kontrola przyłączy i luźnych śrub na listwie zaciskowej.			
	Typ przewodu sterującego	0.33mm <sup>2</sup> , przewód ekranowany (22AWG)			
	Przyłącze przewodu sterującego	Kontrola przyłączy i luźnych śrub na listwie zaciskowej.			
	Przewody chłodnicze	Sprawdzić czy rury zostały szczelnie pokryte izolacją cieplną.			
	Ustawienia przełączników	Adresowanie jednostki zewnętrznej (ustawienia: 3-1, 2)			
Jednostka zewnętrzna	DIP	Ustawienia ilości jednostek podrzędnych (ustawienia: 3-3, 4)			
		llość zainstalowanych jednostek zewnętrznych (ustawienia: 5-1, 2)			
		Ustawienia rezystora końcowego (ustawienia: 5-4)			
	Ustawienia p. obrotowych	Adresowanie układu chłodniczego (ustawienia : REF AD×10 &×1)			
	Dodatkowa ilość czynnika	Porównanie wartości obliczonej z ilością podaną na skrzynce rozdzielczej. Wpisać na arkusz.			
	Zawór 3-drogowy	NADRZĘDNA: zawór na rurze gazowej całkowicie otwarty			
		NADRZĘDNA: zawór na rurze cieczowej całkowicie otwarty			
		PODRZĘDNA1: zawór na rurze gazowej całkowicie otwarty.			
		PODRZĘDNA1: zawór na rurze cieczowej całkowicie otwarty.			
		PODRZĘDNA2: zawór na rurze gazowej całkowicie otwarty.			
		PODRZĘDNA2: zawór na rurze cieczowej całkowicie otwarty.			

[Uwaga] Jeżeli urządzenie zostanie uruchomione z zamkniętymi zaworami 3-drogowymi, olej nie powróci do sprężarki, co doprowadzi do awarii.

	Wygląd	Bez widocznych rys, deformacji, nierówności itp.		
	Nr seryjny	Sprawdzić i wpisać na arkuszu kontrolnym.		
	Zaślepka odpływu skroplin	Powinna być poprawnie zamontowana.		
	Przyłącze przewodu zasilającego	Kontrola przyłączy i luźnych śrub na listwie zaciskowej.		
	Typ przewodu sterującego	).33mm <sup>2</sup> , przewód ekranowany (22AWG)		
	Przyłącze przewodu sterującego	Controla przyłączy i luźnych śrub na listwie zaciskowej.		
	Okablowanie pilota	D.33mm <sup>2</sup>		
	Przyłącze przewodu pilota	Kontrola przyłączy i luźnych śrub na listwie zaciskowej.		
wewnętrzna	Przewody chłodnicze	Sprawdzić czy rury zostały szczelnie pokryte izolacją cieplną.		
	Ustawienia przełączników	Adres układu chłodniczego (REF AD)		
	obrotowych	Adres jednostki wewnętrznej (IU AD)		
		Dla adresowania automatycznego IU AD/REF AD powinien wynosić [0].		
		Adres pilota (RC AD)		
	Ustawienia przełączników	Nastawa funkcji (kod użytkownika pilota/przełączanie zewnetrznych wejść/		
	DIP	WŁWYŁ. dodatkowej nagrzewnicy)		

#### UWAGA

Przed uruchomieniem procedury testowej należy wygrzać karter sprężarki przez minimum 12 godzin poprzez załączenie zasilania elektrycznego jednostki zewnętrznej

#### Rozmieszczenie przełączników



a. Stan systemu gotowy do uruchomienia procedury testowej gdy na wyświetlacz nie wskazuje żadnych wartości



b. Naciśnij przycisk MODE/EXIT. Na wyświetlaczu LED104 pojawi się wartość F1.



c. Gdy wyświetlacz wskazuje wartość F1 naciśnij przycisk SELECT aby wybrać wartość F3



d. Naciśnij ENTER gdy wyświetlacz wskazuje F3

Aby uruchomić test dla chłodzenia należy w F3 przyciskiem SELECT wybrać funkcję "00" następnie nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy ENTER.



Aby uruchomić test dla grzania należy w F3 przyciskiem SELECT wybrać funkcję "01" następnie nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy ENTER. Po wyborze rodzaju testu na wyświetlaczu pojawi się



e. Aby zakończyć procedurę testową w F3 należy przyciskiem **SELECT** wybrać "02" nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk **ENTER** 



#### UWAGA

W trakcie pracy układu w funkcji testowej odczytaj parametry pracy układu w F1 aby uzupełnić dane w protokole rozruchu. Odczytu dokonujemy zarówno dla pracy w teście chłodzenia jak i grzania. Proces odczytywania danych rozpoczynamy po minimum 30 min. pracy układu chłodniczego.

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

a. Stan systemu gotowy do odczytu parametrów gdy wyświetlacz wskazuje informację o pracy układu chłodniczego CL – tryb chłodzenia, Ht – tryb grzania



b. Naciśnij przycisk **MODE/EXIT**. Na wyświetlaczu LED104 pojawi się wartość **F1**.

LED105	LE0104/

- c. Naciśnij ENTER aby wejść w odczyt danych w F1
- d. Przyciskiem **SELECT** wybierz adres funkcji , którą chcesz odczytać, następnie naciśnij **ENTER** aby odczytać pomierzoną wartość. Po dokonaniu odczytu ponownie naciśnij **ENTER** celem powrotu do Menu **F1**

Opis funkcji w F1 koniecznych do odczytania aby poprawnie uzupełnić protokół rozruchu:

	Nr. funkcji	Treść informacji	Opis funkcji
	50	Presostat wysokiego ciśnienia	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik ciśnienia [MPa] lub [psi]
Tryb	51	Presostat niskiego ciśnienia	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik ciśnienia [MPa] lub [psi]
monitorowania	32	Temperatura zewnętrzna	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 3 [°C] lub [°F]
[F1]	30	Temperatura tłoczenia sprężarki Inverterowej	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 1 [°C] lub [°F]
	31*	Temperatura tłoczenia sprężarki o stałej wydajności	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 2 [°C] lub [°F]
	39	Temperatura sprężarki Inverterowej	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 10 [°C] lub [°F]
	12	Pobór prądu sprężarki Inverterowej	Wyświetlana jest wartość poboru prądu sprężarki Inverterowej [A]
	13*	Pobór prądu sprężarki o stałej wydajności	Wyświetlana jest wartość poboru prądu dla sprężarki o stałej wydajności [A]

\* - wskazanie tylko dla jednostek zewnętrznych VRF VII

#### Modele agregatów JII: AJYA40LALH, AJYA45LALH, AJYA54LALH



	PRZEWÓD CIECZY
Jednostka wewnętrzna 2 HEX21 HEX21	PRZEWOD GAZU
	► : Zawór zwrotny

SYMBOL	OPIS		SYMBOL
CMP	Sprężarka 1 (typ: inwerterowa)		HEX 21
HEX	Wymiennik ciepła		FAN 21
FAN 1	Wentylator 1		FEV 21
FAN 2	Wentylator 2		TH 21
ACM	Zasobnik		
OS	Separator oleju		
SCHEX	Wymiennik dochładzający		TH 23
HPS	Czujnik ciśnienia tłoczenia		
LPS	Czujnik ciśnienia ssania		
HPSW	Presostat wysokiego ciśnienia 1		
4WV	Zawór 4-drogowy		
EEV 1	Elektroniczny zawór rozprężny 1		
EEV 2	Elektroniczny zawór rozprężny 2		
SV 2	Zawór elektromagnetyczny	Ozna	czenie (rurka)
TH 1	Czujnik temperatury tłoczenia	1	Viebieski
TH 3	Czujnik temperatury zewnętrznej		-
TH 4	Czujnik temperatury ssania	C	zerwony
TH 5	Czujnik temperatury na wylocie wymiennika ciepła		Różowy
TH 7	Czujnik temperatury cieczy		Zielony
TH 8	Czujnik temperatury na wlocie wymiennika dochładzającego		Biały
TH 9	Czujnik temperatury na wylocie wymiennika dochładzającego	-	Brązowy
TH 10	Czujnik temperatury sprężarki		-

ciepła
a ciepła

- Zawór regulacji ciśnienia

#### Modele agregatów VII: AJYA72LALH, AJYA90LALH



### Modele agregatów VII: AJYA108LALH



#### Modele agregatów VII: AJYA126LALH, AJYA144LALH



SYMBOL	OPIS		SYMBOL	
CMP 1	Sprężarka 1 (typ: inwerterowa)		HEX 21	W
CMP 2	Sprężarka 2 (typ: stała prędkość)		FAN 21	We
HEX	Wymiennik ciepła		EEV 21	Ele
FAN 1	Wentylator 1		TH 21	Cz
ACM	Zasobnik		TH 22	Cz
RCV	Zbiornik ciekłego czynnika		TH 23	Cz
OS	Separator oleju		11120	102
SCHEX	Wymiennik dochładzający			
HPS	Czujnik ciśnienia tłoczenia			
LPS	Czujnik ciśnienia ssania			
HPSW1	Presostat wysokiego ciśnienia 1			
4WV	Zawór 4-drogowy			
EEV 1	Elektroniczny zawór rozprężny 1			
EEV 2	Elektroniczny zawór rozprężny 2			
SV 1	Zawór elektromagnetyczny 1			
SV 2	Zawór elektromagnetyczny 2			
SV 3	Zawór elektromagnetyczny 3			
SV 5	Zawór elektromagnetyczny 5			
SV 6	Zawór elektromagnetyczny 6		Oznaczenie (ru	rka)
TH 1	Czujnik temperatury tłoczenia 1		Niebieski	
TH 2	Czujnik temperatury tłoczenia 2		Żółty	
TH 3	Czujnik temperatury zewnętrznej		-	
TH 4	Czujnik temperatury ssania		Czerwony	
TH 5	Czujnik temperatury na wylocie wymiennika ciepła		-	
TH 6	Czujnik temperatury cieczy 1		Szary	
TH 7	Czujnik temperatury cieczy 2		Zielony	
TH 8	Czujnik temperatury na wlocie wymiennika dochładzającego		Biały	
TH 9	Czujnik temperatury na wylocie wymiennika dochładzającego		-	
TH 10	Czujnik temperatury sprężarki 1		-	
TH 11	Czujnik temperatury sprężarki 2		-	
		_		

SYMBOL	OPIS
HEX 21	Wymiennik ciepła
FAN 21	Wentylator
EEV 21	Elektroniczny zawór rozprężny
TH 21	Czujnik temperatury w pomieszczeniu
TH 22	Czujnik temperatury na wlocie wymiennika ciepła
TH 23	Czujnik temperatury na wylocie wymiennika ciepła

#### Modele agregatów VIII: AJY072LALBH, AJY090LALBH, AJY108LALBH, AJY126LALBH, AJY144LALBH, AJY162LALBH



HEAT		FAN2	1 wentyla	or
HEX2	Wymiennik ciepła 2	EEV2	1 Elektron	iczny zawór rozprężny
FAN1	Wentylator 1	TH21	Czuinik t	emperatury w pomieszczeniu
ACM	Zasobnik	TH22	Czuinik t	emperatury na włocie wymiennika ciepła
OS	Separator oleju	TH24	Czujnik t	emperatury na wylocie wymiennika ciepła
SCHEX	Wymiennik dochładzający		OZajriik	
HPS	Czujnik ciśnienia tłoczenia			
LPS	Czujnik ciśnienia ssania			
HPSW1	Presostat wysokiego ciśnienia 1			
4WV1	Zawór 4-drogowy 1			
4WV2	Zawór 4-drogowy 2			
4WV3	Zawór 4-drogowy 3			
EEV1	Elektroniczny zawór rozprężny 1			
EEV2	Elektroniczny zawór rozprężny 2			
EEV3	Elektroniczny zawór rozprężny 3			
SV1	Zawór elektromagnetyczny 1			
SV2	Zawór elektromagnetyczny 2			
SV3	Zawór elektromagnetyczny 3			_
		Kolo	or gniazda	
TH1	Czujnik temperatury tłoczenia 1	NI	EBIESKI	
TH2	Czujnik temperatury zewnętrznej		-	
TH3	Czujnik temperatury ssania	CZE	ERWONY	
TH4	Czujnik temperatury cieczy 1		BIAŁY	
TH5	Czujnik temperatury cieczy 2	BR	ĄZOWY	
TH6	Czujnik temperatury na wylocie wymiennika dochładzającego	ZI	ELONY	
TH7	Czujnik temperatury gazu wymiennika 1	C	ZARNY	
TH8	Czujnik temperatury gazu wymiennika 2	2	ŻÓŁTY	
TH9	Czujnik temperatury cieczy wymiennika 1	R	ŹŻOWY	]
TH10	Czujnik temperatury cieczy wymiennika 2	5	SZARY	]
TH11	Czujnik 1 temperatury sprężarki 1	POMA	RAŃCZOWY	]
				-

	_
/	Л
4	ц

# 5.4.1 Lista ustawień dla sterownika na płycie sterującej jednostki zewnętrznej VII i JII

	Klasyfikacja	Nr KODU OPCJI	Tryb zmiany ustawień	Treść informacji
Przełącznik przyciskowy na płytce jednostki zewnetrznej	Urządzenie i system	00	Numer przyłączeniowy jednostki wewnętrznej	Sygnalizacja numeru jednostki komunikacyjnej
Trub monitorowania		01	Wersja oprogramowania jednostki zewnętrznej	
[F1]		02	Wersja oprogramowania płytki inwertera	[E●●●] [VOO] [☆■□] [L△△] [-@] wyświetlany w pięciu
		03	Wersja oprogramowania płytki komunikacji	segmentach. Brak sufiksu <sup>Γ</sup> -©⊥spowoduje pominięcie elementu.
	Działanie poszczególnych	10	Prędkość obrotowa silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	Wyświetlana jest prędkość obrotowa silnika wentylatora jed- nostki zewnętrznej [ ilość obrotów na minutę ]
	elementow	11	Prędkość obrotowa sprężarki inwerterowej	Wyświetlana jest prędkość obrotowa sprężarki [ ilość obrotów na sekundę ]
		12	Pobór prądu sprężarki inwerterowej	Wyświetlana jest wartość poboru prądu sprężarki inwerterowej [A]
		13	Pobór prądu sprężarki o stałej prędkości	Wyświetlana jest wartość poboru prądu sprężarki o stałej prędkości [A]
		14	Pulsy zaworu EEV1	Wyświetlana jest ilość pulsów zaworu EEV1 [ pulsy ]
		15	Pulsy zaworu EEV2	Wyświetlana jest ilość pulsów zaworu EEV2 [ pulsy ]
	Monitorowanie czasu	20	Łączny czas pracy	Wyświetlany jest łączny czas pracy [ x 10 godzin ]
		21	Łączny czas pracy sprężarki inwerterowej [ Chłodzenie ]	Wyświetlany jest łączny czas pracy sprężarki inwerterowej w trybie chłodzenia [ x 10 godzin ]
		22	Łączny czas pracy sprężarki inwerterowej [ Grzanie ]	Wyświetlany jest łączny czas pracy sprężarki inwerterowej w trybie grzania [ x 10 godzin ]
		23	Łączny czas pracy sprężarki o stałej prędkości	Wyświetlany jest łączny czas pracy sprężarki o stałej prędkości [ x 10 godzin]
	Dane obiegu chłodniczego 1	30	Dane z czujnika 1 (temperatura tłoczenia sprężarki inwerterowej)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 1 [°C ] lub [°F ]
		31	Dane z czujnika 2 (temperatura tłoczenia sprężarki o stałej predkości)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 2 [°C ] lub [°F ]
		32	Dane z czujnika 3 (temperatura zewnętrzna)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 3 [°C ] lub [°F ]
		33	Dane z czujnika 4 (temperatura ssania)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 4 [°C ] lub [°F ]
		34	Dane z czujnika 5 (temperatura na wymienniku ciepła)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 5 [°C ] lub [°F ]
		35	Dane z czujnika 6 (temperatura cieczy 1)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 6 [°C ] lub [°F ]
		36	Dane z czujnika 7 (temperatura cieczy 2)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 7 [°C ] lub [°F ]
		37	Dane z czujnika 8 (temperatura na wlocie wymiennika regeneracyjnego)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 8 [°C ] lub [°F ]
		38	Dane z czujnika 9 (temperatura na wylocie wymiennika regeneracyjnego)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 9 [°C ] lub [°F ]
		39	Dane z czujnika 10 (temperatura sprężarki inwerterowej)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 10 [°C ] lub [°F ]
	Dane obiegu chłodniczego 2	40	Dane z czujnika 11 (temperatura sprężarki o stałej prędkości)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik 11 [°C ] lub [°F ]
	Dane obiegu chłodniczego 3	50	Dane z czujnika 12 (presostat wysokiego ciśnienia)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik ciśnienia 1 [MPa ] lub [psi]
		51	Dane z czujnika 13 (presostat niskiego ciśnienia)	Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik ciśnienia 2 [MPa ] lub [psi]

	Klasyfikacja	Nr KODU OPCJI	Tryb zmiany ustawień	Nr KODU OPCJI	Konfigurowana funkcja	Wartość domyślna
Ustawienia	Adres	01	Adres jednostki wewnetrznej	00~63	00~63	00
instalacyjne jednostki	Filte	02	Adres układu chłodniczego	00~99	00~99 Domyélnia	00
wewnętrznej	FIIU		zabrudzenia filtra	00	Dłuższy odstęp czasu między sygnalizaciami	0
				02	Krótszy odstęp czasu między sygnalizacjami	
(zmiana ustawień		13	Kontrolka filtra	00	Wyświetlana	0
za pomocą pilota)				01	Niewyświetlana	
				02	Wyświetlana wyłącznie na sterowniku centralnym	
	Nawiew	20	Nawlew pod sufitem	00	Domysinie	0
	powietrza	22		01		0
		25	Refutiek flawlewd w pione	01	Ku dórze	<u> </u>
		24	Kierunek wachlowania w poziomie	00	Domyślnie	0
				01	Lewa połowa	
				02	Prawa połowa	
	Współczynnik	30	Korekta temperatury dla nawiewu	00	Domyślnie (0°C)	0
	korekcyjny		zimnego powietrza	01	Przekroczenie ustalonego poziomu temperatury (+2°C)	
		31	Korekta temperatury dla nawiewu	02	Domyślnie $(0^{\circ}C)$	0
		51	ciepłego powietrzą	01	Temperatura poniżej ustalonego poziomu (-6°C)	
			cicplego powietiza	02	Temperatura nieznacznie poniżej ustalonego poziomu (-4°C)	
				03	Przekroczenie ustalonego poziomu temperatury (+4°C)	
	Zmiana	40	Auto restart	00	Aktywny	
	funkcji 1			01	Nieaktywny	0
		43	Zapobieganie przed nawiewem	00	Aktywne	0
		46	zimnego powietrza	01	Nieaktywne (tryb wentylacji)	<u> </u>
		40	Sterowanie sygnatem zewnętrznym	00	Start / Stop	0
		47	Raportowanie błedów	00	Wszystkie	0
				01	Wyświetlane wyłącznie dla sterownika centralnego	Ŭ
Przełacznik	Montaż	00	Ustawienia długości instalacji	00	40-65m	0
przyciskowy na płytce				01	0-40m	
jednostki zewnetrznej				02	65-90m	
				03	90-120m	
	Kanalata	10	Dunala annuis, annuis an le colombia	04	120-150m	0
[+2]	Korekta	10	Przełączanie spręzarek w trybie	00		0
			uruchamiania sekwencyjnego	02	Opóźnienie 42 s	
				03	Opóźnienie 63 s.	
		11	Przełączanie wydajności	00	Tryb normalny	0
			chłodniczej	01	Tryb energooszczędny 1 (+2°C)	
				02	Tryb wysokiej mocy 1 (-2°C)	
		10	Drzele ezerie wydeirećci grzewezei	03	Tryb wysokiej mocy 2 (-4°C)	
		12	Przełączanie wydajności grzewczej	00	Tryb energooszozedny (2°C)	0
				02	Tryb wysokiej mocy 1 (+2°C)	
				03	Tryb wysokiej mocy 2 (+4°C)	
		13	Przełączanie cyklu odszraniania	00	Temperatura końca cyklu: normalna	0
				01	Temperatura końca cyklu: wyższa	
	Zmiana	20	Przełączanie między zatrzymaniem	00	Zatrzymanie wymuszone	0
	funkcji 1	04	wymuszonym i awaryjnym	01	Awaryjne zatrzymanie	
		21	Metoda wyporu trybu pracy	00	Priorytet pierwszej komendy Priorytet zewpetrznego wejścia dla jedni zewp	0
				02	Priorytet nadrzednej jednostki wewnetrznej	
		22	Tryb pracy wentvlatora	00	Praca normalna	0
			zapobiegający ośnieżaniu	01	Tryb zapobiegający ośnieżaniu wentylatora	
		23	Ustawienia odstępu czasowego	00	Standardowy (30 minut)	0
			dla trybu pracy wentylatora	01	Krótki 1 (5 minut)	
			zaposiogającogo osmozania	02	Krotki 2 (10 minut) Krótki 3 (20 minut)	
		24	Tryb wysokiego spreżu	00	Standardowy	0
		24	Tryb wysokiego spręzu	01	Tryb wysokiego spreżu 1 (równoważność 30 Pa)	
				02	Tryb wysokiego sprężu 2 (równoważność 80 Pa)	
		28	Zmiana jednostki temperatury	00	Celsjusz (°C)	0
				01	Fahrenheit (°F)	
		29	Zmiana jednostek ciśnienia	00	MPa	0
	Zmione	20	Listaviania naziore:	01	Ipsi Doziom 1 (zatrzymania)	
	∠mana funkcii 2	30		00	Poziom 2 (40% wydainości)	
			energooszczędnosci	02	Poziom 3 (60% wydainości)	
				03	Poziom 4 (80% wydajności)	
				04	Poziom 5 (100% wydajności)	
	Ustawienia	40	Ustawienia priorytetu wydajności	00	Wył. (priorytet ciszy)	0
	cichej pracy 1		(w trybie cichej pracy)	01	Wł. (priorytet wydajności)	
		41	Ustawienia trybu cichej pracy	00	vvył. (normalnie)	0
		42	l Istawienia poziomu dźwieku dla	00	Poziom 1 (55 dB)	0
		72	trybu cichei pracy	00	Poziom 2 (50 dB)	
	Zmiana	60	Praca w trybie awaryinym	00*1	Wł.	0
	funkcii 3			01*2	Wył.	
L			•			

\*1 : W przypadku awarii jednej ze sprężarek, pozostałe sprężarki rozpoczną pracę w trybie awaryjnym. \*2 : W przypadku awarii jednej ze sprężarek, wszystkie jednostki zostaną awaryjnie zatrzymane.

	Klasyfikacja	Nr KODU OPCJI	Tryb zmiany ustawień	Nr KODU OPCJI	Konfigurowana funkcja	Wartość domyślna
Przełącznik przyciskowy na płytce jednostki zewnętrznej	Zmiana funkcji 4	70	Ustawienie 1 numeru licznika energii (konfiguracja cyfry jedności i dzieslątek numeru licznika energii podłączonego do CN135.) *3	00~99	Zakres nastawy x00~x99 (Szczegóły – patrz Opis Systemu Airstage V-II)	00
⊺ryb konfiguracji [F2]		71	Ustawienie 2 numeru licznika energii (konfiguracja cyfry setek numeru licznika energii podłączonego do CN135.) *3	00~02	Zakres nastawy 0xx~2xx (Szczegóły – patrz Opis Systemu Airstage V-II)	00
		72	Ustawienie 1 impulsów licznika energii (konfiguracja cyfry jedności i dziesiątek numeru ustawień impulsów licznika energii podłączo- nego do CN135.) *4	00~99	Zakres nastawy xx00~xx99 (Szczegóły – patrz Opis Systemu Airstage V-II)	00
		73	Ustawienie 2 impulsów licznika energii (konfiguracja cyfry setek i tysięcy numeru ustawień impulsów licznika energii podłączo- nego do CN135.) *4	00~99	Zakres nastawy 00xx~99xx (Szczegóły – patrz Opis Systemu Airstage V-II)	00

\*3 : Jeżeli numer licznika energii zostanie ustawiony na "000" oraz w zakresie "od 201 do 999", sygnał impulsowy podawany na CN135 nie będzie aktywny. Dostępny zakres nastawy to "od 001 do 200".
\*4 : Jeżeli ustawienie impulsów licznika energii zostanie skonfigurowane na "0000", sygnał impulsowy podawany na CN135 nie będzie aktywny. Dostępny zakres nastawy to "od 0001 do 9999".

		Nr KODU OPCJI	Tryb zmiany ustawień	Konfigurowana funkcja
Przełącznik przyciskowy na płytco iodpostki	Praca wymuszona	00	Tryb testowy – chłodzenie	Wymuszone załączenie termostatu w trybie chłodzenia
zewnętrznej Trvb funkcji		01	Tryb testowy – grzanie	Wymuszone załączenie termostatu w trybie grzania
[F3]		02	Zatrzymanie trybu testowego	Tryb testowy zatrzymany
	Montaż i serwis 1	10	Automatyczny adres wzmacniacza sygnału	Automatyczne przydzielenie adresu dla wzmacniacza sygnału
		11	Automatyczny adres jednostki wewnętrznej	Automatyczne przydzielenie adresu dla jednostek wewnętrznych w tym samym układzie chłodniczym
	Montaż i serwis 2	21	Tryb wytwarzania próżni	Trwa usuwanie powietrza z układu. Opis postępowania - patrz strona 01-01.
	Kasowanie danych	30	Kasowanie historii błędów	Cała historia kodów błędów zostanie usunięta.
		32	Zerowanie czasu pracy	Dotychczasowy łączny czas pracy zostanie wyzerowany.
		33	Zerowanie czasu łącznej pracy sprężarki inwerterowej	Dotychczasowy łączny czas pracy sprężarki inwerterowej zostanie wyzerowany.
		34	Zerowanie czasu łącznej pracy sprężarki o stałej prędkości	Dotychczasowy łączny czas pracy sprężarki o stałej prędkości zostanie wyzerowany.
		35	Usunięcie wszystkich ustawień własnych	Przywrócenie domyślnych ustawień dla wszystkich opcji.
	Zerowanie	40	Zerowanie błędów	W przypadku sygnalizacji nieprawidłowości, wygenerowany kod błędu można wyzerować po usunięciu przyczyny awarii. Po wyłączeniu lub załączeniu zasilania jednostki zewnętrznej
		41	Zerowanie maksymalnej zapisanej liczby jednostek wewnętrznych	Maksymalna zapisana liczba jednostek wewnętrznych zostanie wyzerowana. Kasowanie błędu "E14.5: Błąd informacji o liczbie jednostek wewnętrznych".
	Funkcje specjalne	91	Wymuszone anulowanie sterowania centralnego	Jeżeli wystąpi usterka sterownika centralnego i nie będzie możliwości anulowania ustawień centralnego sterowania, zostanie zastosowana ta funkcja. Wszystkie ograniczenia ustawione za pomocą sterownika realizującego centralne sterowanie zostaną zniesione.
		Nr KODU	Tryb zmiany ustawień	Konfigurowana funkcja
Przełącznik przyciskowy na	Historia błędów	00	1 błąd (najnowszy)	Po wystąpieniu błędu, jego kod zostanie zapisany na płytce głównej (maks. 10 błędów).
zewnętrznej		01	2 błąd	
		02	3 błąd	Jeżeli ilość zapisanych kodów przekroczy 10, najstarszy kod zostanie usuniety z pamieci.
Tryb historii błędów		03	4 błąd	
		04	5 błąd	Odnieś się do rozdziału:
		05	6 błąd	4. USUWANIE USTEREK
		06	7 błąd	4-2-3 Lista kodów błędów dla jednostki
		07	8 błąd	zewnętrznej
		08	9 błąd	
		09	10 błąd (najstarszy)	

\*<Lista błędów, które można wyzerować w ramach funkcji zerowania błędów>

- Błąd sprężarki 2

- Błąd przekroczenia prądu sprężarki 2
  Brak synchronizacji sinika sprężarki
  Nieprawidłowa temperatura sprężarki 1 lub 2
  Błąd rozruchu sprężarki inwerterowej

- Błąd rozruchu sprężarki inwerterowej
  Nieprawidłowa temperatura tłoczenia 1 lub 2
  Nieprawidłowe niskie ciśnienie
  Błąd czujnika prądu 1
  Wykrycie samoczynnego zatrzymania
  Błąd blokady silnika wentylatora jednostki zewnętrznej
  Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury pracy rezystora rozruchowego
  Błąd przekaźnika magnetycznego

# 5.4.2 Lista ustawień dla sterownika na płycie sterującej jednostki zewnętrznej VIII

	Klasyfikacja	Nr KODU OPCJI	Tryb zmiany ustawień	Nr KODU OPCJI	Treść informacji
Przełącznik	Urządzenie	00	llość podłączonych jednostek		Wyświetlana jest ilość komunikujących się jednostek
przyciskowy na płycie	i system		wewnętrznych		
jeunosiki zewnętiznej		01	Wersja oprogramowania jednostki		
Tryb monitorowania			zewnętrznej		Wersja oprogramowania : E●●●VOO☆■□L△△-◎
[F1]		02	Wersja oprogramowania płyty inwertera		[E●●●] [VOO] [☆■□] [L△△] [-◎] wyświetlany w pięciu
		03	Wersja oprogramowania płyty komunikacii		segmentach. Brak sufiksu <sup>[</sup> -@] spowoduje pominięcie elementu.
			-		
	Działanie poszczególnych elementów	10	Prędkosc obrotowa silnika wentylatora jednostki zewnętrznej		Wyswietiana jest prędkosc obrotowa silnika wentylatora jednostki zewnętrznej [ 0 ~ 999 ] obrotów na minutę
		11	Prędkość obrotowa sprężarki inwerterowej		Wyświetlana jest prędkość obrotowa sprężarki [ 0 ~ 999 ] obrotów na sekundę
		12	Pobór prądu sprężarki inwerterowej		Wyświetlana jest wartość poboru prądu sprężarki inwerterowej [ 0.00 ~ 99.99 ] A
		14	Impulsy zaworu EEV1		Wyświetlana jest ilość impulsów zaworu EEV1 [ 0 ~ 9999 ] impulsów
		15	Impulsy zaworu EEV2		Wyświetlana jest ilość impulsów zaworu EEV2 [ 0 ~ 9999 ] impulsów
		16	Impulsy zaworu EEV3		Wyświetlana jest ilość impulsów zaworu EEV3 [ 0 ~ 9999 ] impulsów
	Monitorowanie	20	Łączny czas pracy		Wyświetlany jest łączny czas pracy
	czasu				[ 0 ~ 9999 ] x 10 godzin
		21	Łączny czas pracy sprężarki inwerterowej [ Chłodzenie ]		Wyświetlany jest łączny czas pracy sprężarki inwerterowej w trybie chłodzenia
		22	Łaczny czas pracy spreżarki		[ 0 ~ 9999 ] X 10 godzin Wyświetlany jest łaczny czas pracy spreżarki inwerterowej
			inwerterowej [ Grzanie ]		w trybie grzania [ 0 ~ 9999 ] x 10 godzin
	Dane obiegu	30	Dane z czujnika temperatury 1		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik temperatury 1
	chłodniczego 1		(czujnik 1 temperatury tłoczenia)		[-99.9 ~ 999.9 ] °C lub °F
		31	Dane z czujnika temperatury 2		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik temperatury 2
			(czujnik temperatury zewnętrznej)		[-99.9 ~ 999.9 ] °C lub °F
		32	Dane z czujnika temperatury 3		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik temperatury 3 I -99 9 ~ 999 9 1 °C lub °E
			(czujnik temperatury ssania)		
		33	Dane z czujnika temperatury 4 (czujnik 1 temperatury cieczy)		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik temperatury 4 [-99.9 ~ 999.9 ] °C lub °F
		34	Dane z czujnika temperatury 5		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik temperatury 5
			(czujnik 2 temperatury cieczy)		[-99.9 ~ 999.9 ] °C lub °F
		35	Dane z czujnika temperatury 6		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik temperatury 6
			(czujnik na wylocie wymiennika dochładzającego)		[-99.9 ~ 999.9 ] °C lub °F
		36	Dane z czujnika temperatury 7		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik temperatury 7
			(czujnik gazu 1 wymiennika ciepła 1)		
		37	Dane z czujnika temperatury 8		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik temperatury 8 [-99.9 ~ 999.9 1 °C lub °F
			(czujnik gazu 2 wymiennika ciepła 2)		
		38	Dane z czujnika temperatury 9		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik temperatury 9 [-99.9 ~ 999.9 ] °C lub °F
		20	(czujnik cieczy wymiennika ciepła 1)		M/véveletene instructuéé adamatana nyana anumik termeneratum. 10
		39	(czujnik cieczy wymiennika ciepła 2)		[-99.9 ~ 999.9 ] °C lub °F
	Dane obiegu	40	Dane z czujnika temperatury 11		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik temperatury 11
	chłodniczego 2		(czujnik temperatury sprężarki)		[-99.9 ~ 999.9 ] °C lub °F
	Dane obiegu	50	Dane z czujnika ciśnienia 1		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik ciśnienia 1
	chłodniczego 3		(czujnik wysokiego ciśnienia)		Dia jednostek [MPa], wyswietlana jest jako [ 0.00 ~ 9.99 ] Dla jednostek [psi], wyświetlana jest jako [ 0.00 ~ 999.9 ]
		51	Dane z czujnika ciśnienia 2		Wyświetlana jest wartość odczytana przez czujnik ciśnienia 2
			(czujnik niskiego cismenia)		Dla jednostek [psi], wyświetlana jest jako [ 0.00 ~ 9.99 ]

	Klasyfikacja	Nr KODU OPCJI	Tryb zmiany ustawień	Nr KODU OPCJI	Treść informacji	Wartość domyślna
Przełacznik	Montaż	00	Ustawienia długości instalacji	00	40-65 m	0
przyciskowy na płycie				01	0-40 m	
jednostki zewnetrznej				02	65-90 m	
				03	90-120 m	
	Korokto	10	Drzełaczanie sprożarek w trybie	04	120-165 m Normalnie	
[ ⊢∠ ]	Korekia	10	uruchamiania sekwencyinego	00		
			ardenamiania serwencyjnego	02	Opóźnienie 42 s	
				03	Opóźnienie 63 s	
		11	Przełaczanie wydainości	00	Tryb normalny	0
			chłodniczej	01	Tryb energooszczędny (+2°C)	
				02	Tryb wysokiej mocy 1 (-2°C)	
				03	Tryb wysokiej mocy 2 (-4°C)	
				04	(zmiana niedozwolona)	
		12	Przełączanie wydajności grzewczej	00	Tryb normalny	0
				01	Tryb energooszczędny (-2°C)	
				02	Tryb wysokiej mocy 1 (+2°C)	
				03	Tryb wysokiej mocy 2 (+4°C)	
		13,14,15	(zmiana niedozwolona)	00		0
		17	Pátnico poziomów miodzy	01	Stondard	
		17	iednostkami wewnetrznymi	00	(zmiana niedozwolona)	
				02		
				03	(zmiana niedozwolona)	
				04	(zmiana niedozwolona)	1
			leżeli jednostki wewnetrzne (nawet jeden :	zestaw) instal	_ (∠mana medezwoiona) owane sa na niższym nietrze niż iednostka zewnetrzna, a różnica	noziomów
			między jednostkami wewnętrzne (nawet jeden z	3 m lub wiece	j (np. jeżeli jednostki wewnętrzne instalowane sa na oddzielnych	piętrach).
			ustaw wartość "02 (różnica poziomów)".			
	Zmiana	20	Przełączanie między zatrzymaniem	00	Zatrzymanie wymuszone	0
	funkcji 1		wymuszonym i awaryjnym	01	Awaryjne zatrzymanie	
		21	Metoda wyboru trybu pracy	00	Priorytet pierwszej komendy	0
				01	Priorytet zewnętrznego wejścia dla jedn. zewn.	
				02	Priorytet nadrzędnej jednostki wewnętrznej	
		22	Tryb pracy wentylatora	00	Aktywny	0
			zapoblegający osniezaniu	01	Nieaktywny	
		23	Ustawienia odstępu czasowego	00	Standardowy (30 minut)	
			zapobiegającego ośnieżaniu	02	Krótki 2 (10 minut)	
				02	Krótki 3 (20 minut)	
		24	Tryb wysokiego spreżu	00	Standard	0
				01	Tryb wysokiego sprężu 1 (równoważność 30 Pa)	Ť
				02	Tryb wysokiego sprężu 2 (równoważność 80 Pa)	
				03	(zmiana niedozwolona)	
		25	(zmiana njedozwolona)	00		0
				01		Ť
		26	(zmiana niedozwolona)	00		0
			· · ·	01		
		27	(zmiana niedozwolona)	00		0
			· · · · ·	01		
		28	(zmiana niedozwolona)	00		0
		20		01		
		29	(zmiana niedozwolona)	01		$\vdash$
	Zmiana	30	Listawienia poziomu	00	Poziom 1 (zatrzymanie)	0
	funkcii 2		energooszczedności	01	Poziom 2 (40% wydainości)	1 Ŭ
			J	02	Poziom 3 (60% wydainości)	1
				03	Poziom 4 (80% wydajności)	1
				04	Poziom 5 (100% wydajności)	1
		32	(zmiana niedozwolona)	00		0
				01		
		33	(zmiana niedozwolona)	00		0
			,	01		
	Ustawienia	40	Ustawienia priorytetu wydajności	00	Wył. (priorytet ciszy)	0
	cichej pracy 1		(w tryble cichej pracy)	01	Wł. (priorytet wydajności)	
		41	Ustawienia trybu cichej pracy	00	Wył. (normalnie)	
		12	I Istawienia poziomu dźwieku dla	00	vvi. (cicha praca jest zawsze realizowana)	
		42	trybu cichei pracy	00	Poziom 2 (50 dB)	$\vdash$
	Zmiono	70	Nectova 1 numeru lieznika onorgij	00+00	Listevijenje numeru x00-x00	00
	funkcji 3	70	(Ustawienie cyfr jedności i dziesiątek numeru licznika energii, podłaczonego do CN135.)	*3	(Więcej informacji dostępnych jest w opisie systemu)	00
		71	Nastawa 2 numeru licznika energii (Ustawienie cyfr setek numeru licznika energii, podłączonego do CN135.)	00~02 *3	Ustawienia numeru 0xx~2xx (Więcej informacji dostępnych jest w opisie systemu)	00
		72	Nastawa 1 impulsów licznika energii (Ustawienie cyfr jedności i dziesiątek wartości impulsów licznika energii, podłączonego do CN135.)	00~99 *4	Ustawienia numeru xx00~xx99 (Więcej informacji dostępnych jest w opisie systemu)	00
		73	Nastawa 2 impulsów licznika energii (Ustawienie cyfr setek i tysięcy wartości impulsów licznika energii, podłączonego do CN135.)	00~99 *4	Ustawienia numeru 00xx~99xx (Więcej informacji dostępnych jest w opisie systemu)	00
	-			-	-	-

\*1 : W przypadku awarii jednej ze sprężarek, pozostałe sprężarki rozpoczną pracę w trybie awaryjnym. (Aby uruchomić system konieczne będzie przestawienie przełącznika SET4-2)
\*2 : W przypadku awarii jednej ze sprężarek, wszystkie jednostki zostaną awaryjnie zatrzymane.
\*3 : Jeżeli numer licznika energii zostanie ustawiony na "000" oraz w zakresie "201" do "299", impulsy nie będą podawane na wejście CN135. Dostępny zakres ustawień: "001" do "200".
\*4 : Jeżeli impulsy licznika energii zostaną ustawione na "0000", impulsy nie będą podawane na wejście CN135. Dostępny zakres ustawień: "0001" do "9999".

	Klasyfikacja	Nr KODU OPCJI	Tryb zmiany ustawień	Nr KODU OPCJI	Treść informacji	Wartość domyślna
Przełącznik przyciskowy na płycie	Praca wymuszona	00	Tryb testowy – chłodzenie		Wymuszone załączenie termostatu w trybie chłodzenia	-
Tryb funkcji		01	Tryb testowy – grzanie		Wymuszone załączenie termostatu w trybie grzania	-
[F3]		02	Zatrzymanie trybu testowego		Tryb testowy zatrzymany	-
		03,04	(zmiana niedozwolona)			-
	Montaż i serwis 1	10	Automatyczne adresowanie wzmacniacza sygnału		Automatyczne przydzielenie adresu dla wzmacnia- cza sygnału	-
		11	Automatyczne adresowanie jednostki wewnętrznej		Automatyczne przydzielenie adresu dla jednostek wewnętrznych w tym samym układzie chłodniczym	-
						-
	Montaż i serwis 2	21	Tryb wytwarzania próżni		Trwa usuwanie powietrza z układu Opis postępowania - patrz strona 01-01.	-
	Kasowanie danych	30	Kasowanie historii błędów		Cała historia kodów błędów zostanie usunięta.	-
		31	(zmiana niedozwolona)			_
		32	Zerowanie czasu pracy		Dotychczasowy łączny czas pracy zostanie wyzerowany.	-
		33	Zerowanie czasu łącznej pracy sprężarki inwerterowej		Dotychczasowy łączny czas pracy sprężarki inwerterowej zostanie wyzerowany.	-
		35	Usunięcie wszystkich ustawień własnych		Przywrócenie domyślnych ustawień dla wszystkich opcji.	-
	Stan nieprawidłowy	40	*Zerowanie błędów		Wyświetlane w przypadku wystąpienia nieprawidło- wości, kod błędu zostanie wyzerowany	-
					W przypadku sygnalizacji nieprawidłowości, wygene- rowany kod błędu można wyzerować po usunięciu przyczyny awarii. Po wyłączeniu lub załączeniu zasilania jednostki zewnętrznej należy pamiętać o przełączeniu przełącznika.	-
	Funkcje specjalne	91	Wymuszone anulowanie sterowania centralnego		Jeżeli wystąpi usterka sterownika centralnego i nie będzie możliwości anulowania ustawień centralnego sterowania, zostanie zastosowana ta funkcja. Wszystkie ograniczenia ustawione za pomocą ste- rownika realizującego centralne sterowanie zostaną zniesione.	-

		Nr KODU OPCJI	Znaczenie numeru historii błędów	Treść informacji
Przełącznik przyciskowy na	Historia błędów	00	1 błąd (najnowszy)	Po wystąpieniu błędu, jego kod zostanie zapisany na płycie głównej (maks. 10 błędów).
płycie jednostki		01	2 błąd	
zewnętrznej		02	3 błąd	Jeżeli ilość zapisanych kodów przekroczy 10, najstarszy kod zostanie usunięty z pamięci.
		03	4 błąd	
Tryb historii błędów		04	5 błąd	Odnieś sie do rozdziału:
		05	6 bbłąd	USUWANIE USTEREK
[ [ F 9 ]		06	7 błąd	Lista kodów błedów dla jednostki
		07	8 błąd	zewnetrznei
		08	9 błąd	
		09	10 błąd (najstarszy)	

<< Kody błędów wymagające ręcznego wyzerowania >>

- A5.1 Nieprawidłowe niskie ciśnienie
- 84.1 Błąd czujnika prądu 1
- 93.1 Błąd rozruchu sprężarki inwerterowej

94.1 Wykryto zadziałanie zabezpieczenia

- A1.1 Nieprawidłowa temperatura tłoczenia 1
- A3.1 Nieprawidłowa temperatura sprężarki 1
  A3.1 Nieprawidłowa temperatura sprężarki 1
  97.1 Błąd blokady silnika wentylatora jednostki zewnętrznej
  97.5 Nieprawidłowa temperatura silnika wentylatora
  97.9 Błąd sterownika silnika wentylatora

- 68.2 Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury pracy rezystora rozruchowego

95.5 Brak synchronizacji sinika sprężarki

- A6.3 Nieprawidłowa temperatura gazu na 1 wymienniku ciepła jednostki zewnętrznej
- A6.4 Nieprawidłowa temperatura gazu na 2 wymienniku ciepła jednostki zewnętrznej

A4.1 Nieprawidłowe wysokie ciśnienie

86.4 Błąd presostatu wysokiego ciśnienia 1

Zdjęcie urządzenia Symbol urządzenia		Opis urządzenia	Uwagi
	UTY-LNHY	Pilot bezprzewodowy	Sterowanie pojedynczą jednostką wewnętrzna lub grupą jednostek. Maksymalnie16 jednostek wewnętrznych w grupie pilota.
<b>1</b> 65° <b>™</b>	UTY-RHKY	Prosty pilot przewodowy	<ul> <li>3 – żyłowy podłączany do jednostki wewnętrznej.</li> <li>Sterowanie pojedynczą jednostką wewnętrzna lub grupą jednostek. Maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych w grupie pilota.</li> </ul>
	UTY-RSKY	Prosty pilot przewodowy	<ul> <li>3 – żyłowy podłączany do jednostki wewnętrznej.</li> <li>Sterowanie pojedynczą jednostką wewnętrzna lub grupą jednostek. Maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych w grupie pilota</li> </ul>
	UTY-RSRY	Prosty pilot przewodowy	2 – żyłowy podłączany do jednostki wewnętrznej. Sterowanie pojedynczą jednostką wewnętrzna lub grupą jednostek maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych w grupie pilota
	UTY-RNKY	Pilot przewodowy	3 – żyłowy podłączany do jednostki wewnętrznej. Sterowanie pojedynczą jednostką wewnętrzna lub grupą jednostek maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych w grupie pilota
	UTY-RLRY	Pilot przewodowy	2 – żyłowy podłączany do jednostki wewnętrznej. Sterowanie pojedynczą jednostką wewnętrzna lub grupą jednostek maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych w grupie pilota
Constant Section Secti	UTY-RNRY	Pilot przewodowy z ekranem dotykowym	2 – żyłowy podłączany do jednostki wewnętrznej. Sterowanie pojedynczą jednostką wewnętrzna lub grupą jednostek maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych w grupie pilota
	UTY-CGGY	Sterownik grupowy	3 – żyłowy. Sterownik podłączany do Interfejsy grupowego UTY-VGGXZ1. Jeden sterownik grupowy steruje i monitoruje maks. 8 grup pilota (maks. 96 jednostek wewnętrznych).
	UTY-DCGY	Sterownik centralny	Centralne sterowanie jednostkami wewnętrznymi. Dostarczony wraz z zewnętrznym zasilaczem. Do zasilacza wymagane dedykowanego zasilania AC240 V 50/60Hz. Do panelu sterującego podłączamy transmisję VRF
	UTY-DTGY	Sterownik centralny z ekranem dotykowym	Centralne sterowanie jednostkami wewnętrznymi. Do sterownika należy podłączyć dedykowane zasilanie AC240 V 50/60Hz oraz transmisję VRF

	UTY-ALGX	Oprogramowanie sterujące wersja LITE	Obsługuje jedną linię transmisji. Maksymalnie 400 jednostek wewnętrznych, 100 jednostek zewnętrznych. Transmisję VRF podłączamy do komputera poprzez Interfejs USB.
	UTY-APGX	Oprogramowanie sterujące	Obsługuje cztery linie transmisji. Maksymalnie 1600 jednostek wewnętrznych, 400 jednostek zewnętrznych. Transmisję VRF podłączamy do komputera poprzez Interfejs USB.
	UTY-AMGX	Zdalny monitoring	Zdalny monitoring na poziomie serwisowym. Maksymalnie 1600 jednostek wewnętrznych, 400 jednostek zewnętrznych. Transmisję VRF podłączamy do komputera poprzez Interfejs USB.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTY-VGGXZ1	Interfejs grupowy	Wymagane dedykowanego zasilania AC240 V 50/60Hz. Interfejs stosowany do podłączenia urządzenia SPLIT do transmisji VRF oraz do podłączenia sterownika grupowego UTY-CGGY.
· management	UTY-VSGXZ1	Wzmacniacz sygnału	Wymagane dedykowanego zasilania AC240 V 50/60Hz. Montowany na linii transmisji powyżej 500m lub powyżej 64 urządzeń.
· ausensite	UTY-VLGX	Interfejs LONWORKS	Podłączenie transmisji VRF do komunikacji BMS. Do jednego interfejsu można podłączyć maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych. Wymagane dedykowanego zasilania AC240 V 50/60Hz.
CD-ROM (oprogramowanie) Klucz sprzętowy	UTY-ABGX	Interfejs BACNET (oprogramowanie)	Podłączenie transmisji VRF do komunikacji BMS w oparciu o protokół BACNET. Oprogramowanie do zainstalowanie na dedykowanym komputerze. Transmisję VRF podłączamy do komputera poprzez Interfejs USB.
	UTY-VMGX	Interfejs MODBUS	Podłączenie transmisji VRF do komunikacji BMS w oparciu o protokół MODBUS. Wymagane dedykowanego zasilania AC240 V 50/60Hz. Do jednego interfejsu można podłączyć maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych.
	UTY-VTGX	Interfejs sieciowy dla SPLIT	Interfejs stosowany do podłączenia urządzenia SPLIT do transmisji VRF. Zasilanie podawane z poziomu jednostki wewnętrznej
	<b>UTY-ТЕКХ</b>	Zewnętrzny przełącznik funkcji	Sterowanie pracą jednostek wewnętrznych zewnętrznym sygnałem progowym
	UTB-YWC	Odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego	Dla wszystkich modeli typu kanałowego
***	UTY-LRHYB1	Odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego	Dla wszystkich modeli typu kasetonowego.
	UTY-XSZX	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	Pomiar temp. w dowolnym miejscy pomieszczenia maks. 10m od jednostki wewnętrznej

# 5.6 Sygnalizacja normalnych stanów pracy

# 5.6.1 Sygnalizacje normalnych stanów pracy w jednostce zewnętrznej

Typ sygnalizacji	Schemat świecenia wyświetlacza 7-segmentowego	Opis
Bezczynny (wstrzymana praca)	Blank	
Tryb chłodzenia	"C" 00 "L"	
Tryb grzania	"H" EA "T"	
Proces odzysku oleju	"O" IL "R" ECOVERY	Opis działania - patrz str. 02-10
Proces odszraniania	"D" E "F" ROST	Opis działania - patrz str. 02-11
Zwolnienie zabezpieczenia termicznego tłoczenia	"P" ROTECT "1"	<warunki zadziałania=""> Temp. tłoczenia ≥ wartość stała (INW:110°C, stała prędkość:115°C) <warunki zwolnienia=""> Upłynęły 3 minuty oraz temperatura tłoczenia ≤ 80°C</warunki></warunki>
Zwolnienie zabezpieczenia wysokiego ciśnienia	"P" ROTECT "2"	<warunki zadziałania=""> Wysokie ciśnienie ≥ 4.00MPa <warunki zwolnienia=""> Upłynęło 5 minut oraz wysokie ciśnienie ≤ 3.50MPa</warunki></warunki>
Zwolnienie zabezpieczenia niskiego ciśnienia	"P" ROTECT "3"	<warunki zadziałania=""> Niskie ciśnienie ≤ 0.05MPa lub niskie ciśnienie ≤ 0.10MPa utrzymuje się przez 10 minut <warunki zwolnienia=""> Upłynęły 3 minuty oraz niskie ciśnienie ≥ 0.17MPa</warunki></warunki>
Zwolnienie zabezpieczenia termicznego sprężarki	"P" ROTECT "4"	<warunki zadziałania=""> Temperatura sprężarki ≥ wartość stała (INW:112°C, stała prędkość:120°C) <warunki zwolnienia=""> Upłynęły 3 minuty oraz temperatura tłoczenia ≤ 80°C</warunki></warunki>
Tryb ograniczonej mocy	"P" eak "C" ut	
Tryb cichej pracy	"L" OW "N" OISE	Opis działania - patrz str. 02-08
Tryb pracy wentylatora zapobiegający ośnieżaniu	"SN" OW	Opis działania - patrz str. 02-09
Sygnalizacja pracy sprężarki inwerterowej	Blinking	WŁ. WYŁ.
Sygnalizacja pracy sprężarki o stałej prędkości	Blinking	WŁ.     ▶→● 0.5 s       WYŁ.     → ● →● 0.5 s
Sygnalizacja pracy sprężarki inwerterowej i sprężarki o stałej prędkości	Blinking	WŁ. H <sup>0.24 s</sup> H <sup>0.24 s</sup> WYŁ. JUJUIIIII



ZASILANIE LED101	WŁ. WYŁ.
BŁĄD	WŁ.
LED102	WYŁ

# 5.6.2 Sygnalizacja normalnych stanów pracy w jednostkach wewnętrznych

Typ sygnalizacji	Kontrolka	Schemat świecenia diod	
Praca	Diada procu	Świecenie ciągłe	
Zapobieganie zamarzaniu	Dioda pracy	Świecenie ciągłe (niższa intensywność światła)	
Programator	Dioda programatora	Świecenie ciągłe (niższa intensywność światła)	
Filtr	Dioda obsługi filtra	Świecenie ciągłe	
Awaria zasilania	Dioda pracy	WŁ. <b>F-4</b> 1 s <b>F-4</b> 1 s WYŁ. JUNIER J	
Awana Zasilama	Dioda programatora	WŁ. <b>H</b> 1 s <b>H</b> 1 s WYŁ. WYŁ.	
Tryb testowy	Dioda pracy		
	Dioda programatora		
Odszranianie	Diede pracy		
Odzysk oleju	Dioda pracy	WYŁ. – L	
Niezgodne tryby pracy	Dioda programatora	WŁ. <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	
	Dioda pracy		
Tryb serwisowy	Dioda programatora		
	Dioda obsługi filtra		

# 5.6.3 Sygnalizacja normalnych stanów pracy w interfejsach

# Sygnalizacja normalnych stanów pracy dla interfejsu LonWorks UTY-VLGX

Kod normalny	Znaczenie
88	Tryb normalny
88	Stan konfiguracji "oprogramowania interfejsu"
88	Tryb adresowania
88	Tryb serwisowania
UU.	Program interfejsu rejestruje informacje o przydzielonym adresie i bloku funkcyjnym

#### 5.7 Sygnalizacja nieprawidłowych stanów pracy

#### 5.7.1 Sygnalizacje nieprawidłowej pracy w jednostce zewnętrznej

# Sygnalizacja LED



POWER MODE: świeci ERROR: pulsuje



#### Przełączniki przyciskowe



#### Wyświetlanie szczegółów błędu

Krótkie wciśnięcie: krócej niż 3 sekundy Długie wciśnięcie: dłużej niż 3 sekundy



Jeżeli podczas wyświetlania szczegółów błędów, wystąpi nowy błąd lub zostanie naprawiony jeden z dotychczasowych, zostanie to uwzględnione po powrocie do stanu wyświetlania komunikatu.

\*Adres jednostki wewnętrznej będzie wyświetlany po długim wciśnięciu przycisku "ENTER", tylko w przypadku "błędu jednostki wewnętrznej" (E.5U.1).

## 5.7.2 Tryb historii błędów w jednostce zewnętrznej

UWAGA

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, system V-II zapamiętuje historię kodów błędów w ilości do 10 kodów, z możliwością wyświetlenia ich na 7-segmentowym wyświetlaczu LED.

Historię błędów można skasować odpowiednio ustawiając przełącznik F3-30.

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

① Przejście z trybu historii błędów do ekranu wyboru trybu





Ekran wyboru trybu

Najnowszy numer historii oraz kod błędu wyświetlane są w postaci dwóch cyfr. Numer historii błędów : [00] Kod błędu : [71]



# Wybór numeru historii błędów Image: state state

3 Sprawdzanie szczegółów historii błędów





Numer historii zmienia się kolejno od "00" do "09" po wciśnięciu przycisku "SELECT"

# 5.7.3 Sygnalizacja nieprawidłowej pracy w jednostkach wewnętrznych

Opis błędu	Dioda pracy	Dioda programatora	Dioda obsługi filtra
Błąd transmisji pilotem	1 błyśnięcie	2 błyśnięcia	Ciągłe pulsowanie
Błąd transmisji sieciowej	1 błyśnięcie	4 błyśnięcia	Ciągłe pulsowanie
Błąd transmisji równoległej jednostki wewnętrznej	1 błyśnięcie	6 błyśnięć	Ciągłe pulsowanie
Nieprawidłowa częstotliwość zasilania jednostki wewnętrznej	3 błyśnięcia	1 błyśnięcie	Ciągłe pulsowanie
Błąd głównej płytki jednostki wewnętrznej	3 błyśnięcia	2 błyśnięcia	Ciągłe pulsowanie
Błąd czujnika temperatury w pomieszczeniu	4 błyśnięcia	1 błyśnięcie	Ciągłe pulsowanie
Błąd czujnika temperatury na wymienniku jednostki wewnętrznej	4 błyśnięcia	2 błyśnięcia	Ciągłe pulsowanie
Błąd silnika wentylatora jednostki wewnętrznej	5 błyśnięć	1 błyśnięcie	Ciągłe pulsowanie
Błąd odpływu skroplin	5 błyśnięć	3 błyśnięcia	Ciągłe pulsowanie
Błąd jednostki zewnętrznej*	9 błyśnięć	15 błyśnięć	Ciągłe pulsowanie



# 5.7.4 Sygnalizacja nieprawidłowej pracy na wyświetlaczach pilotów

#### Prosty pilot przewodowy

	W przypadku wystąpienia błędu, na ekranie pojawi się komunikat. (Na ekranie w polu nastawy temperatury w pomieszczeniu pojawi się symbol " <i>Ęr</i> "). Jeżeli pojawi się symbol " <i>Ęr</i> ", niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.	Nr niesprawnej jednostki (Adres pilota) Przykład: wyświetlacz z kodem błędu
--	--	---

## Pilot przewodowy



#### Pilot z ekranem dotykowym



#### Sterownik grupowy



#### Pilot dwużyłowy



# 5.8 Listy kodów błędów

#### Przykład dla błędu:



16	Błąd transmisji równoległej	16	Błąd komunikacji urządzeń	14.1	Błąd komunikacji sieciowej iednostki zewnetrznej 1		Błąd komunikacji połączenia płytki PCB
*	jednostki wewnętrznej Brak wskazania	*	peryferyjnych Brak wskazania	14.2	Błąd komunikacji sieciowej jednostki zewnętrznej 2	14.3	Błąd komunikacji pomiędzy sterownikiem a jednostkami wewnętrznymi
9U	Błąd jednostki zewnętrznej			22.1	Błąd sumarycznej wydajności jednostek wewnetrznych		
9U	Błąd jednostki zewnętrznej			24.2	Błąd liczby podłączonych		
26	Błąd adresowania	26	Błąd adresowania	26.1	Błąd adresowania jednostek wewnętrznych	26.4	Błąd zduplikowanego adresu w jednostkach wewnętrznych w grupie pilota
						26.5	Błąd adresowania w grupie pilota
				28.1	Błąd automatycznego adresowania	*	Brak wskazania
*	Brak wskazania	28	Błąd innych ustawień	28.4	Błąd automatycznego adresowania wzmacniacza sygnału	*	Brak wskazania
29	Błąd ilości jednostek wewnętrznych w grupie pilota	*		5U.1	Błąd jednostki wewnętrznej	29.1	Błąd podłączonych jednostek wewnętrznych w grupie pilota bezprzewodowego
31	Nieprawidłowa częstotliwość zasilania jednostki wewnętrznej	31	Błąd zasilania jednostek wewnętrznych			31.3	Błąd częstotliwości zasilania jednostki wewnętrznej
	Rład plutki storująco DCR			5U.1	Błąd jednostki wewnętrznej	32.1	Błąd modelu płytki sterującej PCB jednostki wewnętrznej
32	jednostki wewnętrznej	32	32 Błąd płytki sterujące PCB jednostki wewnętrznej			32.3	Błąd oprogramowania płytki sterującej PCB jednostki wewnętrznej
3A	Błąd układu komunikacji jednostki wewnętrznej	3A	Błąd układu komunikacji jednostki wewnętrznej			3A.1	Błąd obwodu komunikacja płytki sterującej jednostki wewnętrznej
41	Błąd pomieszczeniowego czujnika temperatury jednostki wewnętrznej	41	Błąd pomieszczeniowego czujnika temperatury jednostki wewnętrznej			41.1	Błąd temperatury powietrza na wlocie do jednostki wewnętrznej
42	Błąd czujnika temperatury wymiennika jednostki	42	Błąd czujnika temperatury wymiennika jednostki			42.1	Błąd czujnika temperatury wymiennika jednostki wewnętrznej na wejściu Błąd czujnika temperatury
	wewnętrznej		wewnętrznej	5U.1	Błąd jednostki wewnętrznej	42.3	wymiennika jednostki wewnetrznei na wyiściu
51	Błąd wentylatora jednostki wewnętrznej	51	Błąd wentylatora jednostki wewnętrznej			51.2	Błąd prędkości obrotowej wentylatora jednostki wewnętrznej
52	Błąd cewki elektronicznego zaworu rozprężnego w jednostce wewnętrznej	52	Błąd cewki elektronicznego zaworu rozprężnego w jednostce wewnętrznej			52.1	Błąd cewki elektronicznego zaworu rozprężnego w jednostce wewnętrznej
53	Błąd odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej	53	Błąd odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej			53.1	Błąd pompki skroplin w jednostce wewnętrznej
		61	Błąd zasilania jednostki	61.2	Błąd niskiego napięcia jednostki zewnętrznej	61.2	Błąd niskiego napięcia jednostki zewnętrznej
		01	zewnętrznej	61.5	Błąd kolejności lub zaniku faz w jednostce zewnętrznej	61.5	Błąd kolejności lub zaniku faz w jednostce zewnętrznej
				62.3	Błąd dostępu do EEPROM w jednostce zewnętrznej	62.3	Błąd dostępu do EEPROM w jednostce zewnętrznej
9U	Błąd jednostki zewnętrznej	62	Błąd płytki sterującej PCB	62.6	Błąd komunikacji inverterowej	62.6	Błąd komunikacji inverterowej
		62	jednostki zewnętrznej	62.8	Błąd danych EEPROM	62.8	Błąd danych EEPROM
			62.9	komputera jednostki zewnętrznej	62.9	komputera jednostki zewnętrznej	
		63	Błąd płytki Inverterowej w jednostce zewnętrznej	63.1	Błąd Invertera	63.1	Błąd Invertera
*	Brak wskazania	67	Wykrycie chwilowego zaniku zasilania na płytce inwertera	67.2	Błąd przerwy zasilania na płytce Inverterowej w jednostce zewnętrznej	67.2	Błąd przerwy zasilania na płytce Inverterowej w jednostce zewnętrznej
				68.1	Błąd przekaźnika magnetycznego		
9U	Błąd jednostki zewnętrznej	68	Błąd przekaźnika magnetycznego w jednostce zewnętrznej	68.2	Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury pracy rezystora rozruchowego	68.2	Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury pracy rezystora rozruchowego
9U	Błąd jednostki zewnętrznej	69	Błąd transmisji płytki jednostki zewnętrznej	69.1	Błąd transmisji równoległej – płytka PCB jednostki	14.1	Błąd transmisji równoległej – płytka PCB jednostki

14	Błąd transmisji sieciowej	14	Błąd transmisji sieciowej		zewnętrznej	14.3	zewnętrznej
		71	Błąd czujnika temperatury na tłoczeniu sprężarki	71.1	Błąd czujnika temp. tłoczenia 1	71.1	Błąd czujnika temp. tłoczenia 1
		72	Błąd temperatury czujnika sprężarki	72.1	Błąd czujnika temperatury sprężarki 1	72.1	Błąd czujnika temperatury sprężarki 1
				72.2	Błąd czujnika temperatury spreżarki 2		
					Błąd czujnika temperatury		
				/3.3	cieczy na wymienniku ciepła jednostki zewnętrznej		
				73.4	Błąd czujnika temperatury 1 wymiennika jednostki zewnętrznej po stronie gazowej	73.4	Błąd czujnika temperatury 1 wymiennika jednostki zewnętrznej po stronie gazowej
		73	Błąd czujnika temperatury na	73.5	Błąd czujnika temperatury 1 wymiennika jednostki zewnętrznej po stronie cieczowej	73.5	Błąd czujnika temperatury 1 wymiennika jednostki zewnętrznej po stronie cieczowej
		73	wymienniku jednostki zewnętrznej	73.6	Błąd czujnika temperatury 2 wymiennika jednostki zewnętrznej po stronie gazowej	73.6	Błąd czujnika temperatury 2 wymiennika jednostki zewnętrznej po stronie gazowej
				73.7	Błąd czujnika temperatury 2 wymiennika jednostki zewnętrznej po stronie cieczowej	73.7	Błąd czujnika temperatury 2 wymiennika jednostki zewnętrznej po stronie cieczowej
		74	Błąd czujnika temperatury zewnętrznej	74.1	Błąd czujnika temperatury zewnętrznej	74.1	Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
		75	Błąd czujnika temperatury zewnętrznej	75.1	Błąd czujnika temperatury zewnętrznej	75.1	Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
		77	Błąd czujnika temperatury radiatora	77.1	Błąd czujnika temperatury radiatora	77.1	Błąd czujnika temperatury radiatora
		82	Błąd czujnika temperatury wymiennika regeneracyjnego	82.1	Błąd czujnika temperatury wymiennika regeneracyjnego na wylocie	82.1	Błąd czujnika temperatury wymiennika regeneracyjnego na wylocie
				82.2	Błąd czujnika temperatury na wylocie gazu z wymiennika regeneracyjnego		
9U	Błąd jednostki zewnętrznej		Bład czujnika temperatury	83.1	Błąd czujnika temperatury przewodu cieczowego 1	83.1	Błąd czujnika temperatury przewodu cieczowego 1
		83	przewodu cieczowego	83.2	Błąd czujnika temperatury	83.2	Błąd czujnika temperatury
		84	Błąd czujnika prądowego	84.1	Błąd czujnika prądowego 1	84.1	Błąd czujnika prądowego 1
			86.1	Błąd czujnika ciśnienia tłoczenia	86.1	Błąd czujnika ciśnienia tłoczenia	
		96	Pład czwinika ciśnionia	86.3	Błąd czujnika ciśnienia ssania	86.3	Błąd czujnika ciśnienia ssania
		00	biqu czujilika cisilielila	86.4	Błąd presostatu wysokiego ciśnienia 1	86.4	Błąd presostatu wysokiego ciśnienia 1
				86.5	Błąd presostatu wysokiego ciśnienia 2	86.5	Błąd presostatu wysokiego ciśnienia 2
		92	Błąd sprężarki 2	92.1	Błąd sprężarki 2		
		93	Błąd rozruchu sprężarki	93.1	Błąd rozruchu sprężarki inwerterowej	93.1	Błąd rozruchu sprężarki inwerterowej
		94	Błąd przekroczenia dopuszczalnego prądu	94.1	Błąd przekroczenia dopuszczalnego prądu	94.1	Błąd przekroczenia dopuszczalnego prądu
		95	Błąd kontroli silnika sprężarki	95.5	Błąd utraty synchronizacji silnika sprężarki	95.5	Błąd utraty synchronizacji silnika sprężarki
				97.1	Błąd blokady silnika wentylatora jednostki	97.1	Błąd blokady silnika wentylatora jednostki
					zewnętrznej Błąd niskiego napięcia		zewnętrznej Błąd niskiego napięcia
				97.4	zasilania silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	97.4	zasilania silnika wentylatora jednostki zewnętrznej
		97 jednostki zewnętrznej	97.5	Błąd nieprawidłowej temperatury silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	97.5	Błąd nieprawidłowej temperatury silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	
				97.9	Błąd sterowania silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	97.9	Błąd sterowania silnika wentylatora jednostki zewnętrznej
				98.1	Błąd blokady silnika wentylatora jednostki zewnętrznej		
				98.5	Błąd nieprawidłowej temperatury silnika 2		

					wentylatora jednostki		
				99.1	zewnętrznej Bład zaworu 4 -drogowego		
				911.2	Błąd iednostki podrzednej		
				9A.1	Błąd cewki zaworu rozprężnego jednostki zewnetrznej 1	9A.1	Błąd cewki zaworu rozprężnego jednostki zewnetrznej 1
		9A	Błąd cewki zaworu rozprężnego jednostki zewnętrznej	9A.2	Błąd cewki zaworu rozprężnego jednostki zewnętrznej 2	9A.2	Błąd cewki zaworu rozprężnego jednostki zewnętrznej 2
				9A.3	Błąd cewki zaworu rozprężnego jednostki zewnętrznej 3	9A.3	Błąd cewki zaworu rozprężnego jednostki zewnętrznej 3
		*1	Błąd nieprawidłowej pracy jednostki zewnętrznej	*1	Błąd nieprawidłowej pracy jednostki zewnętrznej podrzędnej (slave)	*	Brak wskazania
		A.1	Błąd nieprawidłowej	A1.1	Błąd nieprawidłowej temperatury tłoczenia 1	A1.1	Błąd nieprawidłowej temperatury tłoczenia 1
			temperatury tioczenia	A2.1	temperatury tłoczenia 2	A2.1	temperatury tłoczenia 2
		A.3	Nieprawidłowa temperatura	A3.1	Nieprawidłowa temperatura sprężarki 1	A3.1	Nieprawidłowa temperatura sprężarki 1
			spręzarki	A3.2	sprężarki 2	A3.2	sprężarki 2
		Δ /	Błąd nieprawidłowego	A4.1	Brąd nieprawidłowego wysokiego ciśnienia	A4.1	Błąd nieprawidłowego wysokiego ciśnienia
		7.4	wysokiego ciśnienia 1	A4.2	Błąd zabezpieczenia przed wysokim ciśnieniem 1	A4.2	Błąd zabezpieczenia przed wysokim ciśnieniem
				A4.3	Błąd zabezpieczenia przed wysokim ciśnieniem 2		
		A.5	Błąd nieprawidłowego wysokiego ciśnienia 2	A5.1	Błąd nieprawidłowego niskiego ciśnienia w układzie	A5.1	Błąd nieprawidłowego niskiego ciśnienia w układzie
		٨٥	Błąd nieprawidłowej	A6.3	Błąd nieprawidłowej temperatury gazu na wymienniku jednostki zewnętrznej 1	A6.3	Błąd nieprawidłowej temperatury gazu na wymienniku jednostki zewnętrznej 1
		A.0	jednostki zewnętrznej	A6.4	Błąd nieprawidłowej temperatury gazu na wymienniku jednostki zewnętrznej 2	A6.4	Błąd nieprawidłowej temperatury gazu na wymienniku jednostki zewnętrznej 2
		AC	Błąd nieprawidłowej temperatury	AC.4	Błąd temperatury radiatora	AC.4	Błąd temperatury radiatora
J1		J1		5U.1	Błąd jednostki zewnętrznej	J1.1	Błąd dostępu pamięci EEPROM jednostki wewnętrznej
14	Błąd transmisji sieciowej	14	Błąd transmisji sieciowej	14.1	Błąd komunikacji sieciowej jednostki zewnętrznej 1	14.1 14.2	Błąd transmisji równoległej płytki PCB2 jednostki
				14.2	Błąd komunikacji sieciowej jednostki zewnętrznej 2	14.3 J1.4	wewnętrznej
		C4	Błąd płytki	C1.1	Błąd płytki PCB		
		CA	Błąd oprogramowania				
		C1	Błąd płytki 1				
		CC.1	Błąd czujnika	62.4			
		02.2	Błąd płytki transmisji Błąd połączenia z płytką	C2.1	Błąd płytki transmisji		
		161	transmisji				
		163	Błąd komunikacji LAN Bład komunikacji sieciowej				
		164	urządzenia peryferyjnego				
		C11	Błąd głównej PCB				
		C21	Błąd płytki transmisji				
		C31	Błąd płytki 1				
		C81	Błąd wejścia / wyjścia				
		CF1	Błąd zewnętrznego łącza USB		Bład adresowania jednostek		
*	Brak wskazania	*	Brak w skazania		zewnętrznych dla VRF VII Bład podłaczonych jednostek	*	Brak wskazania
					wewnętrznych dla VRF JII		

#### Lista kodów błędów dla DX-Kit UTY-VDGX

W przypadku wystąpienia błędu, kontrolka LED na płytce (nazwa kontrolki: LED1) zacznie pulsować. "Kody błędów" można odczytać dzięki podłączeniu na przykład opcjonalnego pilota przewodowego, sterownika grupowego oraz odbiornika sygnału podczerwieni. Jeżeli używany jest pilota przewodowy (akcesoria opcjonalne), kod błędu wyświetlony zostanie na wyświetlaczy pilota. Jeżeli używany jest pilot bezprzewodowy (opcjonalny odbiornik sygnału podczerwieni), kontrolka na fotodetektorze zasygnalizuje kod błędu pulsując według określonego schematu. W poniższej tabeli zestawiono schematy świecenia kontrolek oraz kody błędów.

Sy	gnalizacja błędo	ów		
Dioda OPERATION (zielona)	Dioda TIMER (pomarańczowa)	Dioda FILTER (czerwona)	ROD BŁĘDU na pilocie przewodowym	Opis błędu
• (1)	• (2)	$\diamond$	12	Błąd komunikacji pilota
• (1)	• (4)	$\diamond$	14	Błąd komunikacji sieciowej
• (1)	• (6)	$\diamond$	15	Błąd komunikacji urządzenia peryferyjnego
• (2)	• (6)	$\diamond$	25	Błąd adresowania jednostki wewnętrznej
• (2)	• (9)	$\diamond$	29	Błąd numeru jednostek podłączonych w systemie pilota przewodowego
• (3)	• (1)	$\diamond$	]	Błąd zasilania jednostki wewnętrznej
• (3)	• (2)	$\diamond$	32	Błąd głównej płytki jednostki wewnętrznej
• (3)	• (10)	$\diamond$	38	Błąd układu komunikacji jednostki wewnętrznej (pilot przewodowy)
• (4)	• (2)	$\diamond$	42	Błąd czujnika temperatury na wymienniku ciepła jednostki wewnętrznej
• (4)	• (10)	$\diamond$	48	Błąd czujnika temperatury powietrza w jednostce wewnętrznej
• (5)	• (2)	$\diamond$	52	Błąd wymiennika jednostki wewnętrznej (zawór rozprężny)
• (5)	• (3)	$\diamond$	53	Błąd odprowadzania skroplin z jednostki wewnętrznej
• (9)	• (15)	$\diamond$	98	Błąd jednostki zewnętrznej
• (13)	• (1)	$\diamond$		Błąd rozdzielacza
• (13)	• (6)	$\diamond$	36	Błąd modułu DX-kit
Tryb sygnalizacji	● : 0.5 s WŁ ◇ : 0.1 s WŁ () : Ilość błyśn	/ 0.5 s WYŁ. / 0.1 s WYŁ. nieć		

#### Lista kodów błędów dla Zewnętrznego Przełącznika Funkcji UTY-TEKX

Świecenie diody LED1 sygnalizuje wystąpienie błędu.

Kod błędu	Opis błędu
Pulsowanie: 0.5 s świeci / 0.5 s gaśnie	Błąd podłączenia przewodu pilota (Jednostka wewnętrzna ⇔ Zewnętrzny przełącznik funkcji)
Pulsowanie: 0.5 s świeci / 0.1 s gaśnie	Błąd transmisji (Jednostka wewnętrzna ⇔ Zewnętrzny przełącznik funkcji)

#### Lista kodów błędów dla Interfejsu BACnet UTY-ABGX

Kod błędu	Znaczenie kodu
F11	Błąd dostępu do bazy danych
F12	Błąd połączenia z bazą danych
F13	Błąd ponownego uruchomienia oprogramowania
F14	Błąd czasu wykonania programu
F15	Błąd wykonania różnych specjalnych operacji
F16	Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku twardym używanym przez bazę danych
F21	Utrata połączenia z interfejsem transmisji
F22	Błąd transmisji (dane nie zostały pobrane)
F23	Błąd zewnętrznego wejścia licznika energii
F31	Błąd komunikacji międzyprocesowej
F32	Nie rozpoznano klucza sprzętowego (z uwzględnieniem blokady klucza WIBU-KEY)
F33	Błąd komunikacji komputerów serwer / klient
F41	Błąd pojemności dysku twardego
F42	Błąd wymagań sprzętowych
F43	Błąd czasu

#### Lista kodów błędów dla Interfejsu LonWorks UTY-VLGX

Kod błędu	Znaczenie
88	Informacje o przydzielonym adresie i bloku funkcyjnym nie zostały zarejestrowane
88	Błąd płyty głównej
<b>88</b>	Błąd sieci VRF
LED D9 świeci lub pulsuje D9 D9	Błąd komunikacji (Błąd sprzętowego interfejsu sieciowego w systemie VRF)
LED D14 świeci lub pulsuje 그 프드 D14 D14	Błąd komunikacji (Błąd sprzętowego interfejsu sieciowego w systemie BMS)*1
88	W przypadku podłączenia systemu serii V lub S.

\*1. Dioda D14 świeci się przez 1 sekundę, gaśnie na 1 sekundę, sekwencja powtarzana. Jeżeli D19 sygnalizuje tryb normalny, komisjonowanie nie zostało ustawione.

### Lista kodów błędów dla Interfejsu Grupowego UTY-VGGX oraz Interfejsy Split UTY-VGGXZ1

Kod błędu	Znaczenie
_	Brak błędu (tryb pracy)
88	Konfiguracja początkowa
[]	Błąd płyty głównej
12	Błąd komunikacji pilota
16	Błąd komunikacji urządzenia peryferyjnego
EA	Błąd pamięci EEPROM
26	Błąd adresowania
58	Błąd jednostki wewnętrznej

Jeżeli błąd wystąpi w pilocie podłączonym do interfejsu grupowego należy odnieść się do instrukcji montażu pilota i jednostki wewnętrznej.

#### Lista kodów błędów dla wzmacniacza sygnału UTY-VLGX

LED DISPLAY	Error contents
88	Address setting error
88	Main PCB error
D9 LED lit or flashing	Communication error B
D14 LED lit or flashing	Communication error A

#### Lista kodów błędów dla interfejsu sieciowego (podłączenie split do komunikacji VRF) UTY-VTGX i UTY-VTGXV

Erro	or indicati	ons	
LED1 (green)	LED2 (orange)	LED3 (red)	Error contents
• (1)	• (2)	$\diamond$	Remote controller communication error
• (1)	• (5)	$\diamond$	Scan error
• (1)	• (6)	$\diamond$	Peripheral unit communication error
• (2)	• (6)	$\diamond$	Indoor unit address setting error
• (11)	• (2)	$\diamond$	Peripheral unit transmission PCB er- ror

Display mode 🌒 : 0.5s ON / 0.5s OFF

 $\diamondsuit$  : 0.1s ON / 0.1s OFF

(): Number of flashing

#### Lista kodów błędów dla interfejsu MODBUS - UTY-VMGX

Syg	jnalizacja bł	ędu	
LED1 (zielony)	LED2 (pomarańcz.)	LED3 (czerwony)	Znaczenie
• (1)	• (5)	$\diamond$	Błąd skanowania
• (1)	• (6)	$\diamond$	Błąd komunikacji z urządzeniem peryferyjnym
-			
Svo	inalizacia bł	edu	
- 7 -		1	
LED5 (zielony)	LED6 (pomarańcz.)	LED7 (czerwony)	Znaczenie
LED5 (zielony)	LED6 (pomarańcz.)	LED7 (czerwony)	Znaczenie Błąd głównej płyty urządzenia peryferyjnego

#### Lista kodów błędów dla interfejsa sieciowego UTY-VTGX

Sygnalizacja błędu	
LED1         LED2         LED3         Znaczenie           (zielona)         (pomarańcz.)         (czerwona)	
● (1) ● (2) ◇ Błąd komunikacji z pilotem	
● (1) ● (5) ◇ Błąd skanowania	
● (1) ● (6) ◇ Błąd komunikacji z urządzeniem peryferyjnym	
● (2) ● (6) ◇ Błąd konfiguracji adresu jednostk wewnętrznej	i
● (11) ● (2) ◇ Błąd płytki transmisji urządzenia peryferyjnego	

Tryb sygnalizacji 
 🌒 : 0.5 s WŁ. / 0.5 s WYŁ.

◊ : 0.1 s WŁ. / 0.1 s WYŁ.

(): ilość błyśnięć

# 6.1 Jednostka zewnętrzna

#### 6.1.2 Tabela rezystancji termistorów

Temperatura		Wartość re	zystancji [kΩ]	
[°C]	Termistor A	Termistor B	Termistor C	Termistor D
- 20			105.4	
- 10		27.8	58.2	27.4
- 5		21.0	44.0	20.7
0	168.6	16.1	33.6	15.8
5	129.8	12.4	25.9	12.2
10	100.9	9.6	20.2	9.5
15	79.1	7.6	15.8	7.5
20	62.6	6.0	12.5	5.9
25	49.8	4.8	10.0	4.7
30	40.0	3.8	8.0	3.8
40	26.3	2.5	5.3	2.5
50	17.8	1.7	3.6	1.7
60	12.3	1.2		1.2
70	8.7			0.8
80	6.3			0.6
90	4.6			0.4
100	3.4			0.3
110	2.6			
120	2.0			
Dotyczy termistorów	Temperatura tłoczenia TH1 Temperatura tłoczenia TH2 Temperatura sprężarki 1 TH Temperatura sprężarki 2 TH	Temperatura wymiennika TH Temperatura ssania TH Temperatura na wlocie wymiennika dochładzającego TH Temperatura na wylocie wymiennika dochładzającego TH Temperatura ciekłego czynnika TH1 Temperatura ciekłego czynnika TH2	Temperatura zewnętrzna TH	Temperatura radiatora TH

# 6.1.2 Sprężarki o stałej wydajności





# 6.1.2 Sprężarka inverterowa





# 6.1.2 Zawór rozprężny jednostki zewnętrznej EEV1

Mierzony przewód	Wartość rezysta	ncji (20°C)
Biały - czerwony		
Żółty - czerwony		Ο
Pomarańcz czerwony	40 I 4 % Y	
Niebieski - czerwony		$\bigcirc 8$

Punkt kontrolny 3: sprawdź napięcie na płytce sterującej

Odłącz złącze i sprawdź napięcie (DC 12V)
 W przypadku braku napięcia, wymień płytkę

 <u></u>
DC
$\bigotimes 8$

 Sprawdź podłączenie złącza (CN116) (luźne złącza lub przerwy w przewodach)

RED – czerwony BLUE – niebieski ORANGE – pomarańczowy YELLOW – żółty WHITE – biały



# 6.1.2 Zawór 4 – drogowy.

sterujaca





# 6.1.2 Zawór elektromagnetyczny.



#### 6.1.2 Silnika wentylatora jednostki zewnętrznej



#### 6.1.2 Moduł IPM na płycie Inverterowej jednostki zewnętrznej



Punk	t kontrolny 2	2		
@Us	staw miernik r	na tryb pomiaru	u diod i zmi	ierz rezystan
	Miernik + (czerwony)	Miernik - (czarny)	Wskaza miernika	anie a [V]
	Zacisk U	Czerwony		
	Zacisk V	przewód		
	Zacisk W	(P)		
	Biały	Zacisk U		
	przewód	Zacisk V		
	(N)	Zacisk W		
(5)Oc	ceń wvniki ④	na podstawie r	oniższei ta	abeli:
000	We wszystk	kich 6 punktach	n, każdy	: Stan
	W jednym lu niżej 0.1V lu	ub więcej punk ub przeciążeni	tach po-	: Usterka

# 6.1.2 Płytka filtra (dla płyty invertera)

Punkt kontrolny 1

- Zmierz rezystancję płytki filtra (inwerter) według poniższej procedury.
  - 1. Odłącz zasilanie jednostki (jednostek) zewnętrznej.
  - 2. Odłącz przewody połączeniowe między płytką filtra (inwerter) i płytą inwertera.
  - 3. Zmierz wartość rezystancji.

Poprawnie :  $300 \Omega + 20\% (240 \sim 360 \Omega)$ 

Płytka filtra (inwerter) [K11CE-1100HUE-FL0]



26.1.2 Płytka CT w jednostce zewnętrznej


Punkt kontrolny 1: inspekcja wizualna

Brak pęknięć i innych śladów uszkodzeń na układzie mostka i listwie zaciskowej?

- □ Czy tył układu pokryty jest silikonem?
- Czy nie ma uszkodzeń elementów gwintowanych (gwinty zerwane, zdeformowane, uszkodzone)?

### Punkt kontrolny 2: inspekcja elektryczna

 ① Ustaw miernik na tryb pomiaru rezystancji i sprawdź przerwy/zwarcia między następującymi zaciskami 3-fazowego mostka diodowego:

Miernik + (czerwony)	Miernik - (czarny)
Pin 1	
Pin 2	Pin 4
Pin 3	
	Pin 1
Pin 5	Pin 2
	Pin 3

2 Oceń wyniki 1) na podstawie poniższej tabeli:

Zwarcie wszystkich 6 punktów	: Stan normalny
Przerwa w jednym lub więcej punktach	: Usterka



③ Ustaw miernik na tryb pomiaru rezystancji i sprawdź przerwy/zwarcia między następującymi zaciskami.

Miernik + (czerwony)	Miernik - (czarny)
	Pin 1
Pin 4	Pin 2
	Pin 3
Pin 1	
Pin 2	Pin 5
Pin 3	

④ Oceń wyniki ③ na podstawie poniższej tabeli:

Przerwa we wszystkich 6 punktach	: Stan normalny
Zwarcie w jednym lub więcej punktach	: Usterka

Ω

Ο

õ

## 6.1.2 Cewka Invertera i DC silnika wentylatora



## 6.1.2 Rezystor ceramiczny

Punkt kontrolny 1: inspekcja w	izualna	
□ Brak pęknięć i innych ślad	lów uszkodzeń na układzie i listwie zaciskowej?	
Punkt kontrolny 2: inspekcja el	ektryczna	Ω
<ol> <li>Ochronnik przepięciowy (podła ① Ustaw miernik na tryb pomia (brak biegunowości)         </li> </ol>	ączony do stycznika magnetycznego) aru rezystancji i zmierz wartość rezystancji między zaciskami	<u>)</u> 8
<ol> <li>Oceń wyniki (1) na podstaw</li> </ol>		
inna wartose niz powyzej	. Osterka	
<ol> <li>Ustaw miernik na tryb pomia rezystancji między zaciskan</li> <li>Oceń wyniki ① na podstaw</li> </ol>	aru rezystancji i zmierz wartość ni (brak biegunowości). vie poniższej tabeli:	3
31.35Ω do 34.65Ω	: Stan normalny	
Inna wartość niż powyżej	: Usterka	
INFORMACJA O CZĘŚCIACH Kondensator	I SERWISOWYCH 11	
Punkt kontrolny 1: inspekcja w	izualna	
□ Czv zadziałało zabezpiecz	zenie przeciwwybuchowe?	

Czy doszło do wycieku elektrolitu?

Czy nie ma uszkodzeń elementów gwintowanych (gwinty zerwane, zdeformowane, uszkodzone)?

Punkt kontrolny 2: inspekcja elektryczna

Brak zwarć między zaciskami?



## 6.1.2 Czujniki ciśnienia

#### 1. Czujnik ciśnienia tłoczenia



Ze złączem podłączonym do płytki, zmierz napięcie między CN118:2-3 na głównej płytce.



Ciśnienie (MPa)	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
Napięcie wyj. (V)	0.50	0.58	0.66	0.74	0.82	0.90	1.06	1.14	1.22	1.30	1.46	1.62	1.78	1.94	2.10
Ciśnienie (MPa)	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
Napięcie wyj. (V)	2.26	2.42	2.58	2.74	2.90	3.06	3.22	3.38	3.54	3.70	3.86	4.02	4.18	4.34	4.50

#### 2. Czujnik ciśnienia ssania



Ze złączem podłączonym do płytki, zmierz napięcie między CN119:2-3 na głównej płytce.



Ciśnienie (MPa)	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70
Napięcie wyj. (V)	0.50	0.68	0.85	1.03	1.21	1.38	1.74	1.91	2.09 [	2.27	2.44	2.62	2.79	2.97	3.15	3.32	3.50



# 6.1 Jednostka wewnętrzna

### 6.1.2 Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej







































# 6.1.2 Elektroniczny zawór rozprężny jednostki wewnętrznej



Punkt kontrolny 2: sprawdź cewkę zaworu EEV									
□ Odłącz złącze, sprawdź rezystancję wszystkich przewodów cewki.									
	Mierzony przewód	Wartość rezystancji (20°C)		$\overline{\nearrow}$	) Q (				
	Biały - czerwony			$\overline{\neg}$	/ ()				
	Żółty - brązowy	200 + 10%							
	Pomarańcz czerwony	200 1 10 /8 52							
	Niebieski - brązowy								
▶ <u>W przypadku nieprawidłowej wartości rezystancji, wymień zawór EEV</u> .									
			Г						

Punkt kontrolny 3: sprawdź napięcie na płytce sterującej	
<ul> <li>Odłącz złącze i sprawdź napięcie (DC 12V)</li> <li>&gt;&gt; W przypadku braku napięcia, wymień płytkę sterującą</li> </ul>	$\bigotimes$

Punkt kontrolny 4: sprawdź dźwięki pojawiające się podczas uruchomienia

Załącz zasilanie i sprawdź dźwięk towarzyszący pracy.

>> Jeżeli nie pojawią się żadne nieprawidłowe dźwięki, wymień płytkę sterującą,

# 6.1.2 Płytka sterująca jednostki wewnętrznej



### Rezystancja termistorów na wlocie i wylocie do wymiennika jednostki wewnętrznej

Temperatura (°C)	0	5	10	15	20	25	30	35
Wartość oporności (kΩ)	168.6	129.8	100.9	79.1	62.5	49.8	40.0	32.4

Temperatura (°C)	40	45	50
Wartość oporności (kΩ)	26.3	21.2	17.8

## Rezystancja termistora pomieszczeniowego jednostki wewnętrznej

Temperatura (°C)	0	5	10	15	20	25	30	35
Wartość oporności (kΩ)	<mark>33.</mark> 6	25.2	20.1	15.8	12.5	10.0	8.0	6.5

Temperatura (°C)	40	45	50
Wartość oporności (kΩ)	5.3	4.3	3.5